



WETRON®

Імпорттер/уповноважений представник на території України: ТОВ «СІГМА.УКРАЇНА»
Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318

Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,
1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

Насос циркуляційний

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикули (модель виробника):

774211 (LPS20-4/130B)

774212 (LPS25-4/180B)

774213 (LPS25-4/130B)

774231 (LPS20-6/130B)

774232 (LPS25-6/180B)

774233 (LPS25-6/130B)

774241 (LPS25-8/180B)

774242 (LPS32-8/180B)

774312 (LPS25-4/180G)



774313 (LPS25-4/130G)

774332 (LPS25-6/180G)

774333 (LPS25-6/130G)

774512 (LPS25-4S/180)

774531 (LPS20-6S/130)



**ЕЛЕКТРОННИЙ
ГАРАНТІЙНИЙ
ТАЛОН**

Реєструйте виріб
за QR кодом



ЗМІСТ

1. Загальний опис	3
2. Зовнішній вигляд	4
3. Комплектація	4
4. Технічні характеристики	4
5. Правила техніки безпеки	7
6. Експлуатація	7
6.1. Рекомендована схема монтажу	8
6.2. Під'єднання електроживлення	8
6.3. Схема монтажу насоса на трубопроводі	9
6.4. Введення в експлуатацію	10
6.5. Експлуатація насоса	10
7. Технічне обслуговування	11
8. Зберігання	11
9. Можливі несправності та шляхи їх усунення	11
10. Утилізація	12
11. Гарантійні зобов'язання	12
12. Сервіс і консультації по експлуатації	12
13. Особливі відмітки з безпеки експлуатації виробу	13

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за вибір виробів торгової марки «Wetron». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією. Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може призвести до виходу з ладу виробу і завдати шкоди здоров'ю. У разі недотримання правил, викладених в цій інструкції, виріб може бути знято з гарантійного обслуговування!

УВАГА!

- › Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та техніки безпеки перед тим, як починати роботу з виробом.
- › Під час роботи з виробом завжди керуйтеся вказівками з безпеки, що містяться в цій інструкції.
- › Категорично забороняється вносити зміни в конструкцію виробу.

Насос циркуляційний ТМ «Wetron» (далі – насос) за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам:

- › Технічного регламенту безпеки машин, затверджений Постановою КМУ №62 від 30.01.2013р;
- › Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений Постановою КМУ № 1077 від 16.12.2015р.;
- › Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затверджений Постановою КМУ № 1067 від 16.12.2015р.;
- › Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні, затверджений Постановою КМУ № 139 від 10.03.2017р.

З Декларацією відповідності і документами щодо виробу можна ознайомитися на сайті **sigma.ua** і вони додаються до супровідної документації.



Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і комплектацію без додаткового узгодження і повідомлення.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Циркуляційний насос (далі – насос) призначений для забезпечення примусового руху рідини по замкнутому контуру (циркуляції) систем холодного чи гарячого водопостачання, опалення, кондиціювання та ін. Насос має різні режими роботи, які регулюються завдяки швидкості обертання ротору двигуна.

Сфера застосування

- › Системи з постійною чи змінною витратою.
- › Системи зі змінною температурою рідини.
- › Системи кондиціювання та охолодження повітря.
- › Системи гарячого та питного водопостачання.

Конструктивні переваги



- › Невелике енергоспоживання.
- › Енергоефективний асинхронний електродвигун.
- › Керамічні вал та підшипники з однаковим коефіцієнтом температурного розширення, що забезпечують підвищену надійність конструкції.

- › Підшипник з графіту/металокераміки (на основі оксиду алюмінію) зі збільшеним терміном служби.
- › Захисна гільза статора та диск в місці розташування підшипника, для захисту від корозії, виготовлені з нержавіючої сталі.
- › Корпус насоса виготовлений з чавуну.
- › Корпус насосної камери та частина корпусу електродвигуна насоса, що контактують з рідиною, мають катафорезне покриття.
- › Простий доступ до клемної коробки та наявність фіксатору кабелю електроживлення.
- › Рівень звукового тиску залежить від режиму роботи насоса, але не перевищує ≤ 42 дБ.

Перекачувана рідина: тільки чиста вода без абразивних домішок (піску, глини, вапна і т.д.).

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Рис. 1. для арт. 774211, 774212, 774213, 774231, 774232, 774233, 774241, 774242



1	Напірний патрубок (вихідний)	3	Пробка для видалення повітря з системи
2	Всмоктуючий патрубок (вхідний)	4	Клемна коробка

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Насос	1 шт.
Під'єднувальні гайки та перехідники	2 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	774211	774212	774213	774231
Модель виробника	LPS20-4/130B	LPS25-4/180B	LPS25-4/130B	LPS20-6/130B
Максимальна потужність, Вт	75			100
Максимальний напір, м	4			6
Максимальна продуктивність, л/хв	30	40	45	40
Номінальна напруга, В	1 ~ 230 ± 10 %			
Номінальна частота, Гц	50			
Клас ізоляції	H			
Ступінь захисту	IP44			
Діаметр всмоктуючого/напірного патрубку, " (дюйм)	1	1 ½		1

Артикул	774211	774212	774213	774231
Модель виробника	LPS20-4/130B	LPS25-4/180B	LPS25-4/130B	LPS20-6/130B
Максимальна кількість обертів валу ротору електродвигуна, об/хв	2900			
Діаметр патрубка перехідника, " (дюйм)	¾	1		¾
Довжина насосної частини (база), мм	130	180	130	
Максимально допустимий тиск, бар	10			
Максимальна температура перекачуваної рідини, °C	+120			
Максимальна температура навколишнього середовища, °C	+40			
Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм	0,2			

Артикул	774232	774233	774241
Модель виробника	LPS25-6/180B	LPS2-6/130B	LPS25-8/180B
Максимальна потужність, Вт	100		250
Максимальний напір, м	6		8
Максимальна продуктивність, л/хв	50		100
Номінальна напруга, В	1 ~ 230 ± 10 %		
Номінальна частота, Гц	50		
Клас ізоляції	H		
Ступінь захисту	IP44		
Максимальна кількість обертів валу ротору електродвигуна, об/хв	2900		
Діаметр всмоктуючого/напірного патрубка, " (дюйм)	1 ½		
Діаметр патрубка переходника, " (дюйм)	1		
Довжина насосної частини (база), мм	180	130	180
Максимально допустимий тиск, бар	10		
Максимальна температура перекачуваної рідини, °C	+120		
Максимальна температура навколишнього середовища, °C	+40		
Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм	0,2		

Артикул	774242	774312	774313	774332
Модель виробника	LPS32-8/180B	LPS25-4/180B	LPS25-4/130B	LPS25-6/180B
Максимальна потужність, Вт	250	75		100

Артикул	774242	774312	774313	774332
Модель виробника	LPS32-8/180B	LPS25-4/180B	LPS25-4/130B	LPS25-6/180B
Максимальний напір, м	8	4		6
Максимальна продуктивність, л/хв	160	40	45	50
Номінальна напруга, В	1 ~ 230 ± 10 %			
Номінальна частота, Гц	50			
Клас ізоляції	H			
Ступінь захисту	IP44			
Максимальна кількість обертів валу ротору електродвигуна, об/хв	2900			
Діаметр всмоктуючого/напірного патрубка, " (дюйм)	2	1 ½		
Діаметр патрубка перехідника, " (дюйм)	1 ¼	1		
Довжина насосної частини (база), мм	180		130	180
Максимально допустимий тиск, бар	10			
Максимальна температура перекачуваної рідини, °C	+120			
Максимальна температура навколишнього середовища, °C	+40			
Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм	0,2			

Артикул	774333	774512	774531
Модель виробника	LPS25-6/130B	LPS25-4S/180B	LPS20-6S/130B
Максимальна потужність, Вт	100	65	100
Максимальний напір, м	6	4	6
Максимальна продуктивність, л/хв	50	63	75
Номінальна напруга, В	1 ~ 230 ± 10 %		
Номінальна частота, Гц	50		
Клас ізоляції	H		
Ступінь захисту	IP44		
Максимальна кількість обертів валу ротору електродвигуна, об/хв	2900		
Діаметр всмоктуючого/напірного патрубка, " (дюйм)	1 ½		1
Діаметр патрубка перехідника, " (дюйм)	1		¾
Довжина насосної частини (база), мм	130	180	130
Максимально допустимий тиск, бар	10		

Артикул	774333	774512	774531
Модель виробника	LPS25-6/130B	LPS25-4S/180B	LPS20-6S/130B
Максимальна температура перекачуваної рідини, °C	+120		
Максимальна температура навколишнього середовища, °C	+40		
Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм	0,2		

5. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Для забезпечення нормальної і безпечної роботи насосу, перед тим, як приступити до його монтажу та експлуатації, уважно прочитайте і виконайте всі вимоги і рекомендації, викладені у цій інструкції.

- » Насос повинен мати надійне заземлення для запобігання ураження електричним струмом.
- » Для безпечної роботи насосу, ланцюг електроживлення рекомендуємо оснастити пристроєм захисного відключення (ПЗВ).
- » Не допускайте потрапляння рідини на вилку шнура живлення.
- » Не торкайтеся до електричних частин насоса під час роботи.
- » Слідкуйте, щоб насос несподівано не ввімкнули під час монтажу або демонтажу. В цьому випадку, і у разі тривалого простою насоса, завжди тримайте мережевий тумблер вимкненим, а елементи запірної арматури на трубопроводі – закритими.
- » Не встановлюйте насос у сирому приміщенні або там, куди може потрапити рідина.
- » Встановлюйте насос та ланцюг електроживлення в недоступному для дітей місці.
- » Під час встановлення у приміщеннях, у разі падіння температури навколишнього середовища нижче +4 °C, або в разі тривалого простою насоса, гідросистема може бути пошкоджена – може статися розрив в системі, де повинна циркулювати вода, через неспроможність перекачування води яка замерзла.
- » Вода, що перекачується, може бути гарячою і під високим тиском, тому, перш ніж демонтувати насос, перекрийте елементи запірної арматури на трубопроводі, щоб уникнути можливих травм.
- » Параметри мережі живлення повинні співпадати з параметрами, зазначеними в таблиці на корпусі насоса.
- » Не допускається перекачування будь-яких легкозаймистих, вибухонебезпечних або газифікованих рідин.

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- » Трубопроводи повинні встановлюватися відповідно до інструкції з експлуатації. Дотримуйтесь заходів щодо захисту трубопроводів від обмерзання.
- » Переконайтеся, що робоче колесо насоса обертається вільно, обертаючи його вручну через отвір випуску повітря.
- » В опалювальній системі насос не повинен бути встановлений занадто високо, щоб уникнути підсмоктування повітря або занадто низько, щоб уникнути скупчення бруду.
- » Перед насосом (на всмоктуючому трубопроводі) обов'язково встановіть фільтр грубого очищення.
- » Під час монтажу на відносно довгих трубопроводах, трубопровід необхідно закріпити до монтажу насоса для запобігання вібрації.
- » Насоси з мокрим ротором завжди встановлюються так, щоб вал насоса знаходився в горизонтальному положенні.
- » Перевірте напрямок потоку. Він повинен співпадати з напрямком стрілки, зазначеної на корпусі насоса. Рекомендовано встановити запірні вентилі на вході і на виході насоса.
- » У разі заміни насоса необхідно його змонтувати з тим же самим напрямком потоку.
- » Для очищення системи використовуйте антикорозійні засоби, що дозволені для

використання, та дотримуйтесь інструкції з їх використання.

- Під час монтажу, зливання і роботи насоса зверніть увагу на те, щоб рідина, що перекачується, не потрапляла на статор та клемну коробку.


У разі, якщо клемна коробка циркуляційного насоса знаходиться в незручному положенні. Перед встановленням насоса необхідно

відкрутити гвинти кріплення корпусу електродвигуна і повернути його в бажане положення.

Під час виконання вищевказаної операції дотримуйтеся наступних правил:

- Не порушуйте ущільнення між корпусом насоса і статором.
- Закручуйте гвинти рівномірно.

6.1. Рекомендована схема монтажу




1	Теплоагрегат (котел опалювання)	4	Радіатор
2	Блок контрольно-вимірювальної апаратури та безпеки	5	Циркуляційний насос
3	Розширювальний бак		

6.2. Під'єднання електроживлення

Використовуйте термостійкий трижильний кабель з поперечним перерізом кожної жили 0.75 мм² і гумовою ізоляцією.

- Відріжте кабель необхідної довжини.
- Зніміть кришку клемної коробки.
- Введіть кабель через кабельний ввід.
- Щоб відкрити кабельні клеми, натисніть рукоятку вниз. Під'єднайте кабельні дроти таким чином: дріт коричневого кольору – до клеми **L**, дріт синього кольору – до клеми **N**, дріт жовто-зеленого кольору – до заземлення.
- Відрегулюйте положення дротів, закріпивши їх за допомогою стопорного затиску.



Насос повинен встановлюватися і обслуговуватися кваліфікованим персоналом. Встановлення і обслуговування повинні відповідати місцевим стандартам.

6.3. Схема монтажу насоса на трубопроводі

1	Насос
2	Запірна арматура
3	Фільтр грубого очищення
4	Американка (накидна гайка для швидкого монтажу і демонтажу насоса)
5	Байпасний клапан (кран)



Монтаж насоса виконують таким чином, щоб стрілка, що зазначена на корпусі насоса і означає напрямок руху рідини, співпадала з напрямком руху рідини через насос після його монтажу.



Під час монтажу насоса в трубопроводах слід встановити дві прокладки для ущільнення на вхідному і вихідному патрубках для кращої герметизації системи.

Помилки монтажу (рис. 6)

Недотримання вимог інструкції в цій частині призводить до ускладненого перекачування рідини робочим колесом, значному погіршенню робочих характеристик, перегріву насоса. Розташування клемної коробки під корпусом насоса з «мокрим» ротором сприяє появі конденсату в середині клемної коробки, вона герметична, але можлива поява корозії та замикання електричних контактів.



Вал ротора циркуляційного насоса повинен розташовуватися тільки горизонтально!

Зміна розташування блоку управління (рис. 7)

Розташування блоку керування на статорі насоса можна змінювати з кроком 90 градусів навколо осі обертання ротору. Для зміни розташування блоку керування слід провести такі дії:

1. Закрийте клапани на вході і виході, скиньте тиск через перепускний клапан.
2. Послабте і відкрутіть 4 фіксуючі шестигранні болти з корпусу насоса.
3. Поверніть статор електродвигуна до бажаного положення.




Рис. 5

Рис. 5 – Схема монтажу насоса




Рис. 6

4. Встановіть 4 шестиграних болта і надійно затягніть їх, обходячи по поперечному напрямку.
5. Відкрийте клапани на вході і виході.




Рис. 7

6.4. Введення в експлуатацію

Заповніть систему водою і видаліть повітря з неї. Для цього виконайте наступні кроки:

1. Викрутіть пробку випуску повітря для видалення повітря з насоса (рис. 8).
2. Встановіть перемикач швидкостей у положення III і короткочасно ввімкніть насос.
3. Дочекайтеся, доки вода з насоса буде виходити рівномірно без бульбашок повітря.
4. Не вимикаючи насос, закрутіть пробку.
5. Зупиніть насос і перевірте рівень води в системі. Якщо він опустився нижче мінімального значення, додайте в систему потрібну кількість води.
6. Запустіть насос.
7. Перевірте, чи не з'явилися підвищена вібрація або шум під час роботи насоса.
8. Переконайтеся в герметичності трубопроводів та різьбових з'єднань.




Рис. 8



Не допускається тривала робота насоса на III швидкості!

6.5. Експлуатація насоса

Під час експлуатації слід стежити за тим, щоб в насосі не накопичувалося повітря. Для цього, час від часу, його необхідно випускати. Після тривалої перерви в роботі, перед запуском насоса, необхідно переконаватися, що вал насоса вільно обертається. Для цього потрібно викрутити пробку випуску повітря і спробувати повернути вал шліцевою викруткою. Зусилля повинне бути невеликим, щоб не пошкодити вал. Якщо вал обертається вільно, можна запускати насос. Якщо ж вал повернути не вдалося або ж він обертається з зусиллям, це означає,

що відкладення бруду або накипу заблокували робоче колесо і ротор насоса. У цьому випадку, необхідно провести очищення насоса. Цю процедуру рекомендується проводити в сервісному центрі.

Режими роботи

Насос має 3 швидкості роботи, які можна встановлювати за допомогою перемикача, розташованого на клемній коробці насоса. Перемикання швидкостей можна здійснювати навіть з працюючим насосом.

- У режимі роботи **I** насос споживає найменшу потужність і забезпечує найменшу продуктивність та тиск.
- У режимі роботи **II** насос споживає таку потужність з мережі, якої достатньо для створення нормального напору та продуктивності.

Режим роботи насоса вибирається користувачем індивідуально. Наприклад, якщо система опалення повільно прогрівається або температура занадто низька (з урахуванням, що котел прогріває воду нормально і втрати тепла відсутні), тоді має сенс перемкнути насос на більш високу швидкість роботи.

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- До технічного обслуговування виробу допускаються особи, що мають відповідний досвід і кваліфікацію на компетентне виконання таких робіт.
- Щоденно і перед використанням здійснюйте огляд виробу, його елементів на предмет пошкодження чи поломок.

8. ЗБЕРІГАННЯ

- Зберігати новий виріб найкраще в пакувальній тарі, яка забезпечує необхідний захист від впливу механічних зовнішніх факторів.
- Зберігати виріб рекомендується у приміщенні, яке добре провітрюється, з температурою повітря від +10 °C до +30 °C та відносної вологості повітря не більше 70 %.
- У разі тривалого зберігання помістіть насос у сухе, вентильоване і прохолодне місце з кімнатною температурою.
- Під час літнього періоду або у разі високої температури навколишнього середовища, щоб уникнути утворення конденсату насос повинен знаходитися у вентильованому приміщенні.
- Всі рухомі частини тримайте в чистоті і регулярно змащуйте.

9. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Можлива причина	Метод усунення
Насос не працює	Відсутність електроживлення	Перевірте наявність струму в мережі.
	Автоматичне відключення	Перевірте напругу на клеммах насоса.
	Пошкоджений електродвигун або конденсатор	Зверніться до сервісного центру.
	Вал насоса заблокований	Розблокуйте вал вручну.
Насос не подає воду, двигун працює	Закрито запорну арматуру	Переконайтеся, що запорна арматура на вході і виході насоса відкрита.
	Неправильно налаштована швидкість	Виберіть необхідний режим роботи.
Шум і вібрація в системі	Невірно підібраний насос	Підберіть насос правильно.
	Неправильно налаштована швидкість	Виберіть необхідний режим роботи.

10. УТИЛІЗАЦІЯ

Виріб, що був виведений з експлуатації, підлягає окремому зберіганню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства.

Звертайтеся до спеціалізованих організацій, що займаються збором сировини для подальшої вторинної переробки.

11. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк – 12 місяців з дня продажу. Всі роботи по ремонту виробу повинні виконуватися тільки фахівцями авторизованого сервісного центру компанії, що надає гарантію на виріб.

Гарантійний строк обчислюється з дня продажу виробу покупцеві. Гарантія поширюється на всі види виробничих і конструктивних дефектів.

Умови гарантії не поширюються на пошкодження, що виникли в результаті недотримання правил експлуатації, удару або падіння, самостійного ремонту, зміни конструкції пристрою, регулювання, неправильного підключення.

Інша інформація щодо умов гарантійного обслуговування зазначена в гарантійному талоні, що йде в комплекті з виробом.

12. СЕРВІС І КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Якщо виріб потребує сервісного обслуговування (ремонт), обов'язково необхідно зареєструвати заявку на ремонт та відправити виріб до найближчого сервісного центру. Заявку можна подати:

- › за контактними телефонами найближчого до вас сервісного центру;
- › на сайті **sigma.ua**.

Також, в сервісному центрі із задоволенням проконсультують стосовно застосування, налаштування або ремонту Вашого виробу.

Україна

Сервісний центр у місті Харкові:

+38 (099)-663-94-83

+38 (067)-740-91-02

Сервісний центр у місті Києві:

+38 (067)-691-16-36

Сервісний центр у місті Вінниці:

+38 (050)-196-56-93

Сервісний центр у місті Львові:

+38 (050)-155-75-87

Створити заявку на ремонт:

Повна покрокова інструкція:

Інформація щодо запчастин:



13. ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ З БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ



Уважно ознайомтеся з даним пунктом.



Обережно! Електричний струм



Заземліть перед підключенням



Перед використанням ознайомтеся з інструкцією.



Знак відповідності технічним регламентам, що діють на території України.

U

Номінальна напруга, В.

f

Номінальна частота, Гц.

P

Потужність двигуна, Вт.

Q_{max}

Максимальна продуктивність, л/хв.

H_{max}

Максимальний напір, м.

p_{max}

Максимальний тиск у насосній частині, бар.

T_{max}

Максимальна температура рідини, що перекачується, °С.

n

Кількість обертів валу двигуна, об/хв.

I

Сила струму, А.

IP

Ступінь захисту.

DN1, DN2

Діаметр всмоктуючого/напірного патрубків, " (дюйм).

Гарантійний талон

Виріб		Артикул	
Серійний номер		Строк гарантії	
Торговельна організація		Дата продажу	

Адреса торговельної організації: _____

Телефон торговельної організації: _____

Печатка торговельної організації: _____

Підпис продавця: _____

Перед відправкою виробу до сервісного центру (далі – СЦ), ОБОВ'ЯЗКОВО зареєструйте Заявку на ремонт по телефону СЦ або на сайті. Товар, відправлений до СЦ, без зареєстрованого номера Заявки на ремонт не приймається.

Сервісні центри:
<https://sigma.ua/servis/>



Інструкція з передачі виробу до СЦ:



Україна
Сервісний центр м. Харків
+38 (099)-663-94-83
+38 (067)-740-91-02
Сервісний центр м. Київ
+38 (067)-691-16-36
Сервісний центр м. Вінниця
+38 (050) 196 56 93
Сервісний центр м. Львів
+38 (050) 155 75 87

З інформацією в цьому гарантійному талоні ознайомлений(на), всі умови приймаю. Зовнішній вигляд і комплектність виробу перевірів(ла). Претензій до якості та комплектації виробу не маю.

Підпис продавця: _____ Підпис покупця: _____

П.І.Б. покупця: _____

Контактний телефон та адреса покупця: _____

Документом, що дає право на проведення гарантійного (безкоштовного) ремонту виробу, є Гарантійний талон, що додається до виробу.

Завод-виробник дає гарантію працездатності виробу протягом усього гарантійного терміну з дня продажу виробу кінцевому споживачеві, про що робляться відповідні записи у гарантійному талоні з обов'язковим зазначенням:

- найменування виробу;
- артиклу виробу;
- серійного номеру виробу (якщо не вказано заводом-виробником, можна вказувати: «без номера»);
- дати продажу у форматі: ДД.ММ.РРРР;
- найменування торговельної організації або продавця, який відкрив упаковку, виробу, перевірів комплектність і справність, з обов'язковим зазначенням П.І.Б. продавця

і його підписом (або штампом, де вказана вся необхідна інформація про продавця);

- П.І.Б. продавця;
- адреси та контактного телефону покупця.

Гарантійний талон, не повністю або невідповідно оформлений, який містить виправлення або нерозбірливі написи, вилучається працівниками СЦ, а виріб позбавляється гарантії.

Гарантійний ремонт здійснюється авторизованими СЦ. Претензії від третіх осіб не приймаються!

УВАГА! Перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією з експлуатації!

Умови гарантії не передбачають профілактику, чищення, сушіння виробів. Вироби приймаються для розгляду реклаमाції, здійснення ремонту або діагностики **ТІЛЬКИ В ЧИСТОМУ ВИГЛЯДІ.**

Відрізний талон №1

Печатка фірми-продавця

Виріб	
Артикул	
Серійний номер	
Гарантійний строк	
Фірма-продавець	
Дата продажу	

Відрізний талон №2

Печатка фірми-продавця

Виріб	
Артикул	
Серійний номер	
Гарантійний строк	
Фірма-продавець	
Дата продажу	

ГАРАНТІЇ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, ЯКІ МАЮТЬ:

- » механічні пошкодження елементів управління;
- » сліди несанкціонованого розкриття та (або) ремонту;
- » сильні зовнішні або внутрішні забруднення;
- » зовнішні пошкодження корпусу або інших елементів виробу, які виникли внаслідок неправильного зберігання або транспортування;
- » пошкодження, що виникли внаслідок використання виробу не за призначенням, що є грубим порушенням вимог інструкції з експлуатації;
- » поломки, що виникли внаслідок інтенсивної і тривалої експлуатації виробу, тобто повним відпрацюванням ресурсу виробу*;
- » сліди впливу на виріб стихійних факторів (опадів, пожежі, вибуху, удару блискавки тощо);
- » сліди експлуатації виробу в агресивних хімічних середовищах і перепадів напруги в електричних мережах;
- » сліди перегріву виробу внаслідок засміченості виробу та вентиляційних каналів і отворів пилом, сміттям, брудом тощо);
- » в разі використання комплектуючих і витратних матеріалів не передбачених заводом-виробником.

НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ГАРАНТІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ РЕГЛАМЕНТНІ РОБОТИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАВОДОМ-ВИРОБНИКОМ:

- » заміна мастила та інших експлуатаційних рідин;
- » заміна деталей і вузлів, що піддаються впливу абразивного зносу;
- » роботи, які мають циклічний (сезонний) характер. Наприклад, консервація (роботи, пов'язані з підготовкою до тривалого зберігання), заміна мастила/оливи та інших експлуатаційних рідин при переході на осінньо-зимовий період експлуатації виробу.

УВАГА! Забороняється експлуатація виробів з ознаками несправностей (сильне іскріння, нестандартні вібрації тощо). У разі виявлення ознак несправності, будь ласка, зверніться у СЦ!

Позбавляється права на гарантійне обслуговування виріб, поломка якого виникла через несвоєчасну заміну швидкозношуваних деталей або вузла (наприклад, гумової манжети, механічного ущільнення), що призвело, в свою чергу, до потрапляння рідини всередину електричної частини електродвигуна!

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

1. При виявленні явних ознак поломки або дефекту виробу, споживачу необхідно звернутися до СЦ по телефону або на сайті і зареєструвати Заявку на ремонт. При оформленні Заявки на ремонт вказати детальну інформацію про виявлений дефект виробу. Узгодити відправку виробу з працівником СЦ, вказати номер Заявки на ремонт у відправленні.
2. Виріб має бути доставлений у СЦ з правильно заповненим гарантійним талоном в оригінальній упаковці, з усіма інструкціями і комплектуючими. В іншому випадку, претензії на гарантійне обслуговування не розглядаються!
3. Гарантійний ремонт проводиться безкоштовно, шляхом заміни або ремонту дефектного вузла. Замінені дефектні вузли і деталі переходять у власність компанії.
4. Гарантійний строк продовжується на термін перебування виробу у СЦ.
5. При відмові в гарантійному ремонті СЦ зобов'язаний, на вимогу споживача, надати Акт технічної комісії з повним описом причини відмови. Після узгодження зі споживачем, виріб буде зібрано до початкового (але неробочого) стану і відправлено споживачу.
6. Оплата послуг з доставки і транспортування виробу від споживача у СЦ і назад, у разі гарантійного ремонту, проводиться за рахунок компанії. У разі проведення негарантійного (платного) ремонту оплата послуг з транспортування виробу проводиться за рахунок споживача!
7. Гарантійне обслуговування здійснюється в термін, що не перевищує 14 (чотирнадцяти) днів з моменту надходження виробу у СЦ. У разі виникнення, з об'єктивних причин, необхідності у перебуванні виробу на сервісному обслуговуванні понад зазначеного терміну, працівники СЦ повинні повідомити споживачу про період і причини продовження ремонтних робіт.

*Рівномірний знос деталей при відсутності на них ознак заводського браку виробництва (виготовлення, збирання) не дає права споживачу на їх заміну за гарантійними зобов'язаннями і може бути визначений лише після діагностики, проведеної у СЦ фахівцем, що має для цього відповідну кваліфікацію та інструмент.

Виробник не несе відповідальності за неправильне застосування в цілях і умовах, не передбачених для цього товару та за пошкодження або збиток, що виникли внаслідок неправильної експлуатації.

Умови зберігання вказані на упаковці чи в інструкції з експлуатації виробу.

Відрізний талон №1

Печатка СЦ

Номер наряд-замовлення	
Дата звернення	
Дата ремонту	
Майстер	
Несправність	
Підпис майстра	

Відрізний талон №2

Печатка СЦ

Номер наряд-замовлення	
Дата звернення	
Дата ремонту	
Майстер	
Несправність	
Підпис майстра	