



Імпортёр/уповноважений представник на території України: ТОВ «СІГМА.УКРАЇНА»

Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318

Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,

1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

Драбина розкладна універсальна Pro

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикули:

5032194

5032204

5032214

5032224

5032234

5032244

5032254

5032264

5032274



ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за вибір виробів ТМ «Flora». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією. Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може призвести до виходу з ладу виробу і завдати шкоди здоров'ю. У разі недотримання правил, викладених в цій інструкції, виріб може бути знято з гарантійного обслуговування. Працюючи з обладнанням завжди керуйтеся вказівками з безпеки, що містяться в цій інструкції з експлуатації. Категорично забороняється вносити зміни в конструкцію драбини розкладної універсальної.



Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і комплектацію без додаткового узгодження і повідомлення.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Драбина – це виріб, який призначений для підйому та проведення робіт на висоті завдяки трьохсекційній конструкції.

Алюмінієва трьохсекційна драбина універсального призначення може використовуватись: як звичайна приставна драбина, висувна драбина або як стрім'янка.

Виріб призначений тільки для використання у побуті.

2. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



Огляньте драбину після видалення пакувального матеріалу, переконайтесь, що всі комплектуючі деталі є в наявності та придатні до використання.



Використовуйте драбину виключно для тих цілей, для яких вона призначена.

- Перед тим як переносити вагу на драбину, завжди переконайтесь у тому, що стопорні механізми, на які має потрапити вага, знаходяться у заблокованому положенні.



Усі механізми повинні бути заблоковані під час використання драбини на повну довжину!

- Не використовуйте будь-які насадки, компоненти та аксесуари, які не продавались у комплекті, або які не були рекомендовані виробником для цієї драбини.
- Оглядайте деталі перед кожним використанням.
- Не дозволяйте, щоб ця драбина або будь-які її частини торкались електричних дротів під напругою.
- Не перевищуйте максимальне навантаження (маса користувача та його інструментів) на драбину – не повинна перевищувати 180 кг.
- Під час спуску або підйому на драбину, необхідно завжди знаходитись обличчям до драбини.



Заборонено перебувати на сходах драбини більш, ніж одній людині.

- Піднімайтесь по драбині та спускайтесь з неї обережно.
- Не підіймайте важке або громіздке обладнання по сходах драбини.
- Перед кожним використанням візуально перевірте цілісність виробу та переконайтесь у відсутності пошкоджень. Не використовуйте пошкоджену драбину.
- Не користуйтесь виробом, якщо будь-які частини драбини відсутні, пошкоджені або будь-яким чином зношені.



Повністю розкладену драбину використовуйте тільки під кутом 75°

- Завжди встановлюйте драбину на рівній, стійкій та сухій поверхні.
- Ніколи не користуйтесь драбиною, якщо ви знаходитесь під впливом алкоголю або будь-яких медичних препаратів.
- Не призначена для використання дітьми.
- Ніколи не встановлюйте драбину на слизькій поверхні та не намагайтесь збільшити висоту драбини, підкладаючи щось під її гумові ніжки.
- Завжди переконайтесь у тому, що обидві гумові ніжки драбини міцно тримаються, перш ніж ступити на драбину.
- Дотримуйтесь особливої обережності під

час використання драбини в сильний вітер, дощ або на льоду, або під час використання на захисній поверхні, наприклад, товстому килимі або доріжці. Це може зашкодити належному триманню гумових ніжок.

- » Ніколи не встановлюйте драбину перед незамкненими дверима або вікнами.
- » Ніколи не використовуйте драбину як підпорку.

- » Не використовуйте пересувні опори для драбин з цією драбиною.
- » Не використовуйте драбину у горизонтальному положенні, наприклад, відпочиваючи на сходинці.
- » Не відкривайте, не закривайте, або не використовуйте драбину догори низом.
- » Драбину не можна використовувати, якщо вона підвишена за верхню сходинку.

3. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Артикул, 503...	2194	2204	2214	2224	2234	2244	2254	2264	2274
Кількість секцій/сходинок, шт	3×9	3×10	3×11	3×12	3×13	3×14	3×15	3×16	3×17
Висота в розклад. стані, м	5,9	6,5	7,3	7,9	8,5	9,0	9,6	10,1	10,7
Висота в склад. стані, м	2,6	2,8	3,1	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8
Висота у вигляді стрем'янки, м	2,4	2,7	2,9	3,2	3,5	3,8	4,0	4,3	4,6
Висота у вигляді А-стрем'янки, м	4,0	4,3	4,8	5,4	5,9	6,4	6,9	7,4	8,0
Відстань між сходинками, м	0,28								
Вага, кг	13,3	14,6	15,8	17,0	18,2	19,4	24,9	26,3	27,8

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- » Використовуючи драбину слід робити регулярні перерви на відпочинок.
- » Переконайтеся, що вибраний тип драбини відповідає виду робіт, що виконуються.
- » Уникайте надмірних бокових навантажень, наприклад, свердління цегли або бетону.
- » Тримайтеся однією рукою під час роботи на драбині, якщо не можете, тоді вживайте додаткових запобіжних заходів.
- » Відштовхування або підтягування будь-чого під час перебування на драбині може призвести до того, що драбина посунеться, і може спричинити ваше падіння.
- » Ніколи не намагайтесь стрибати, ходити або пересувати драбину, поки на ній перебуває людина. Якщо вам треба переставити драбину, спочатку злізьте з неї, пересуньте, а потім поверніться назад.
- » Щоб уникнути втрати рівноваги та/або падіння драбини, ніколи не перехилийтесь. Завжди тримайте рівновагу і розташовуйтесь у центрі між бічними рейками.

- » Ніколи не ставайте, не працюйте та не дозволяйте стояти і працювати іншим під драбиною, що використовується.
- » Ніколи не залишайте встановлену драбину без нагляду.
- » Ніколи не стійте на драбині під час розблокування стопорних механізмів.



Ніколи не стійте або не забирайтесь вище, ніж 90 см від верхньої сходинки – ви можете втратити рівновагу!

- » Не стійте на двох верхніх сходинках встановленої драбини без платформи та перил для рук/колін.
- » Під час користування цією драбиною завжди вибирайте взуття з неслизькою підошвою. Не вдягайте вільний одяг, що може звисати та зачепитись.
- » Рекомендовано залучати другу особу для притримання низу драбини, поки на ній працює людина.

- › Притуляйте драбину тільки до рівної некрихкої поверхні.
- › Драбину необхідно встановити на ніжки, а не на її сходинки або щаблі.

5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- › Ніколи не намагайтесь самостійно відремонтувати пошкоджену драбину.
- › Завжди звертайтеся до кваліфікованого персоналу для виконання ремонтних робіт.
- › Після використання очистіть драбину від будь-якого виду забруднення.
- › Завжди тримайте драбину сухою, чистою та вільною від сміття та сторонніх матеріалів.

6. ЗБЕРІГАННЯ

- › Зберігати виріб рекомендується у приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі повітря від +10 °C до +30 °C та відносній вологості повітря не більше 70 %
- › Берегти від впливу підвищеної вологості та атмосферних опадів.
- › Зберігайте стрем'янку так, щоб вберегти її від деформації та механічних пошкоджень.

7. УТИЛІЗАЦІЯ

Виріб, що був виведений з експлуатації, підлягає окремому зберіганню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства. Звертайтеся до спеціалізованих організацій, що займаються збором сировини для подальшої вторинної переробки.

8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк – 12 місяців з дня продажу. Всі роботи по ремонту виробу повинні виконуватися тільки фахівцями авторизованого сервісного центру компанії, що надає гарантію на виріб.

Гарантійний строк обчислюється з дня продажу виробу покупцеві. Гарантія поширюється на всі види виробничих і конструктивних дефектів.

9. СЕРВІС І КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Якщо виріб потребує сервісного обслуговування (ремонт), обов'язково необхідно зареєструвати заявку на ремонт та відправити виріб до найближчого сервісного центру.

Заявку можна подати:

- › за контактними телефонами найближчого до вас сервісного центру;
- › на сайті **sigma.ua**.

Також, в сервісному центрі із задоволенням проконсультують стосовно застосування, налаштування або ремонту Вашого виробу.

Україна

Сервісний центр у місті Харків:

+38 (099)-663-94-83

+38 (067)-740-91-02

Сервісний центр у місті Київ:

+38 (067)-691-16-36

Сервісний центр у місті Вінниця:

+38 (050)-196-56-93

Сервісний центр у місті Львів:

+38 (050)-155-75-87

Створити заявку на ремонт:

Повна покрокова інструкція:

Інформація щодо запчастин:





Гарантійний талон

Виріб		Артикул	
Серійний номер		Строк гарантії	
Торговельна організація		Дата продажу	

Адреса торговельної організації: _____

Телефон торговельної організації: _____

Печатка торговельної організації: _____

Підпис продавця: _____

Перед відправкою виробу до сервісного центру (далі – СЦ), ОБОВ'ЯЗКОВО зареєструйте Заявку на ремонт по телефону СЦ або на сайті. Товар, відправлений до СЦ, без зареєстрованого номера Заявки на ремонт не приймається.

Сервісні центри:
<https://sigma.ua/servis/>



Інструкція з передачі виробу до СЦ:



Україна
Сервісний центр м. Харків
+38 (099)-663-94-83
+38 (067)-740-91-02
Сервісний центр м. Київ
+38 (067)-691-16-36
Сервісний центр м. Вінниця
+38 (050) 196 56 93
Сервісний центр м. Львів
+38 (050) 155 75 87

З інформацією в цьому гарантійному талоні ознайомлений(на), всі умови приймаю. Зовнішній вигляд і комплектність виробу перевірів(ла). Претензій до якості та комплектації виробу не маю.

Підпис продавця: _____ Підпис покупця: _____
П.І.Б. покупця: _____
Контактний телефон та адреса покупця: _____

Документом, що дає право на проведення гарантійного (безкоштовного) ремонту виробу, є Гарантійний талон, що додається до виробу.

Завод-виробник дає гарантію працездатності виробу протягом усього гарантійного терміну з дня продажу виробу кінцевому споживачеві, про що робляться відповідні записи у гарантійному талоні з обов'язковим зазначенням:

- найменування виробу;
- артиклу виробу;
- серійного номеру виробу (якщо не вказано заводом-виробником, можна вказувати: «без номера»);
- дати продажу у форматі: ДД.ММ.РРРР;
- найменування торговельної організації або продавця, який відкрив упаковку, виробу, перевірів комплектність і справність, з обов'язковим зазначенням П.І.Б. продавця

і його підписом (або штампом, де вказана вся необхідна інформація про продавця);

- П.І.Б. продавця;
- адреси та контактного телефону покупця.

Гарантійний талон, не повністю або невідповідно оформлений, який містить виправлення або нерозбірливі написи, вилучається працівниками СЦ, а виріб позбавляється гарантії.

Гарантійний ремонт здійснюється авторизованими СЦ. Претензії від третіх осіб не приймаються!

УВАГА! Перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією з експлуатації!

Умови гарантії не передбачають профілактику, чищення, сушіння виробів. Вироби приймаються для розгляду реклаमाції, здійснення ремонту або діагностики ТІЛЬКИ В ЧИСТОМУ ВИГЛЯДІ.

Відрізний талон №1

Печатка фірми-продавця

Виріб	
Артикул	
Серійний номер	
Гарантійний строк	
Фірма-продавець	
Дата продажу	

Відрізний талон №2

Печатка фірми-продавця

Виріб	
Артикул	
Серійний номер	
Гарантійний строк	
Фірма-продавець	
Дата продажу	

**ГАРАНТІЇ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, ЯКІ МАЮТЬ:**

- » механічні пошкодження елементів управління;
- » сліди несанкціонованого розкриття та (або) ремонту;
- » сильні зовнішні або внутрішні забруднення;
- » зовнішні пошкодження корпусу або інших елементів виробу, які виникли внаслідок неправильного зберігання або транспортування;
- » пошкодження, що виникли внаслідок використання виробу не за призначенням, що є грубим порушенням вимог інструкції з експлуатації;
- » поломки, що виникли внаслідок інтенсивної і тривалої експлуатації виробу, тобто повним відпрацюванням ресурсу виробу*;
- » сліди впливу на виріб стихійних факторів (опадів, пожежі, вибуху, удару блискавки тощо);
- » сліди експлуатації виробу в агресивних хімічних середовищах і перепадів напруги в електричних мережах;
- » сліди перегріву виробу внаслідок засміченості виробу та вентиляційних каналів і отворів пилом, сміттям, брудом тощо);
- » в разі використання комплектуючих і витратних матеріалів не передбачених заводом-виробником.

НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ГАРАНТІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ РЕГЛАМЕНТНІ РОБОТИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАВОДОМ-ВИРОБНИКОМ:

- » заміна мастила та інших експлуатаційних рідин;
- » заміна деталей і вузлів, що піддаються впливу абразивного зносу;
- » роботи, які мають циклічний (сезонний) характер. Наприклад, консервація (роботи, пов'язані з підготовкою до тривалого зберігання), заміна мастила/оливи та інших експлуатаційних рідин при переході на осінньо-зимовий період експлуатації виробу.

УВАГА! Забороняється експлуатація виробів з ознаками несправностей (сильне іскріння, нестандартні вібрації тощо). У разі виявлення ознак несправності, будь ласка, зверніться у СЦ!

Позбавляється права на гарантійне обслуговування виріб, поломка якого виникла через несвоєчасну заміну швидкозношуваних деталей або вузла (наприклад, гумової манжети, механічного ущільнення), що призвело, в свою чергу, до потрапляння рідини всередину електричної частини електродвигуна!

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

1. При виявленні явних ознак поломки або дефекту виробу, споживачу необхідно звернутися до СЦ по телефону або на сайті і зареєструвати Заявку на ремонт. При оформленні Заявки на ремонт вказати детальну інформацію про виявлений дефект виробу. Узгодити відправку виробу з працівником СЦ, вказати номер Заявки на ремонт у відправленні.
2. Виріб має бути доставлений у СЦ з правильно заповненим гарантійним талоном в оригінальній упаковці, з усіма інструкціями і комплектуючими. В іншому випадку, претензії на гарантійне обслуговування не розглядаються!
3. Гарантійний ремонт проводиться безкоштовно, шляхом заміни або ремонту дефектного вузла. Замінені дефектні вузли і деталі переходять у власність компанії.
4. Гарантійний строк продовжується на термін перебування виробу у СЦ.
5. При відмові в гарантійному ремонті СЦ зобов'язаний, на вимогу споживача, надати Акт технічної комісії з повним описом причини відмови. Після узгодження зі споживачем, виріб буде зібрано до початкового (але неробочого) стану і відправлено споживачу.
6. Оплата послуг з доставки і транспортування виробу від споживача у СЦ і назад, у разі гарантійного ремонту, проводиться за рахунок компанії. У разі проведення негарантійного (платного) ремонту оплата послуг з транспортування виробу проводиться за рахунок споживача!
7. Гарантійне обслуговування здійснюється в термін, що не перевищує 14 (чотирнадцяти) днів з моменту надходження виробу у СЦ. У разі виникнення, з об'єктивних причин, необхідності у перебуванні виробу на сервісному обслуговуванні понад зазначеного терміну, працівники СЦ повинні повідомити споживачу про період і причини продовження ремонтних робіт.

*Рівномірний знос деталей при відсутності на них ознак заводського браку виробництва (виготовлення, збирання) не дає права споживачу на їх заміну за гарантійними зобов'язаннями і може бути визначений лише після діагностики, проведеної у СЦ фахівцем, що має для цього відповідну кваліфікацію та інструмент.

Виробник не несе відповідальності за неправильне застосування в цілях і умовах, не передбачених для цього товару та за пошкодження або збиток, що виникли внаслідок неправильної експлуатації.

Умови зберігання вказані на упаковці чи в інструкції з експлуатації виробу.

Відрізний талон №1

Печатка СЦ

Номер наряд-замовлення	
Дата звернення	
Дата ремонту	
Майстер	
Несправність	
Підпис майстра	

Відрізний талон №2

Печатка СЦ

Номер наряд-замовлення	
Дата звернення	
Дата ремонту	
Майстер	
Несправність	
Підпис майстра	