



Імпорттер/уповноважений представник на території України: ТОВ «Сігма.Україна» ТМ «Flora»
Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318

Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,
1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

Драбина багатоцільова

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикули:

5031314

5031324



ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за вибір виробів ТМ «Flora». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією. Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може призвести до виходу з ладу виробу і завдати шкоди здоров'ю. При недотриманні правил, викладених в цій інструкції, виріб може бути знято з гарантійного обслуговування.

При роботі з обладнанням завжди керуйтеся вказівками з безпеки, що містяться в цій інструкції з експлуатації.

Категорично забороняється вносити зміни в конструкцію драбини багатоцільової.



Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і комплектацію без додаткового узгодження і повідомлення.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Драбина багатоцільова – це виріб, який має алюмінієву конструкцію і завдяки шарнірним з'єднанням легко перетворюється в двосторонню драбину-стрем'янку, приставну драбину, драбину з консольним вильотом або робочу платформу. Може бути застосована при виконанні будь-яких видів будівельно-монтажних робіт.

Класичним застосуванням вважається приставна драбина: зручно застосовувати для роботи на висоті (на горіщі або на даху).

Коли драбина незалежно стоїть на поверхні, то може бути використана для монтажу повітряних комунікацій, ремонту стелі, збору фруктів з дерев. Конструкція з консольним вильотом – зручна в місцях, де не можна працювати зі звичайної драбиною. Модель з консольним вильотом стане в нагоді при виконанні завдань на невеликій відстані від вертикальних опорних поверхонь (стіл, перегородок, стелажів). Також застосовують близько до прольвів чи дахів, під балконами. Робоча платформа використовуються, як піднесена робоча платформа або замість невисоких будівельних лісів. Виріб призначений тільки для використання в побуті.

2. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- » При використанні драбини необхідно робити регулярні перерви на відпочинок (втомі – це ризик).



Використовуйте драбину виключно для тих цілей, для котрих вона призначена.

- » Огляньте драбину після доставки та переконайтеся, що драбина і всі деталі знаходяться в робочому стані і придатні до використання.
- » Перед кожним використанням візуально перевірте цілісність виробу та переконайтеся у відсутності пошкоджень. Не використовуйте пошкоджену драбину.
- » Не дозволяйте, щоб ця драбина або будь-які її частини торкалися електричних дротів під напругою.



Не перевищуйте максимальне навантаження (маса користувача та його інструментів) на драбину – не повинна перевищувати 150кг, а в положенні робочої платформи – не повинна перевищувати 100кг.



Заборонено перебувати на сходах драбини більш, ніж одній людині.

- » Під час спуску або підйому на драбину необхідно завжди знаходитись обличчям до драбини.
- » Піднімайтесь по драбині та спускайтесь з неї з обережністю.
- » Не піднімайте важке або громіздке обладнання по сходах драбини.
- » Користувач повинен перебувати в хорошій фізичній формі, щоб користуватись цією драбиною.
- » Ніколи не користуйтесь драбиною, якщо ви знаходитесь під впливом алкоголю або будь-яких медичних препаратів.
- » Не призначена для використання дітьми.
- » Не використовуйте драбину без встановлених опорних перекладин.
- » Не використовуйте будь-які насадки, компоненти та аксесуари, що не продавалися в комп-

лекті, або не рекомендовані виробником для цієї драбини.

- » Драбина повинна бути встановлена на рівній, стійкій та сухій поверхні під кутом нахилу 75°.
- » Ніколи не встановлюйте драбину на слизькій поверхні та не намагайтесь збільшити висоту драбини, підкладаючи щось під її гумові ніжки.
- » Перевіряйте надійність опорних перекладин перед тим, як переносити будь-яку вагу на драбину.
- » Перш ніж ступити на драбину, завжди переконайтесь в тому, що обидві гумові ніжки драбини міцно тримаються.
- » Дотримуйтесь особливої обережності при використанні драбини в сильний вітер, дощ або на льоду, або під час використання на захисній поверхні, наприклад, товстому килимі або доріжці. Це може зашкодити належному триманню гумових ніжок.
- » Ніколи не встановлюйте драбину перед незамкненими дверима або вікнами.
- » У разі проведення робіт в місцях з пожежонебезпечним рухом транспортних засобів або людей, драбина (незалежно від наявності на їхніх кінцях наконечників) повинна відгороджуватися або охоронятися від падіння, яке може спричинитись випадковими поштовхами.
- » Ніколи не використовуйте драбину як підпорку.
- » Не відкривайте, не закривайте, або не використовуйте драбину догори низом.
- » Драбину не можна використовувати, якщо вона підвішена за верхню сходинку та не опирається опорними стійками на поверхню.

3. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Артикул, 5031...	314	324
Кількість секцій/сходинок, шт	4/3	4/4
Висота в розкладеному положенні, м	3.56	4.58
Висота в складеному вигляді, м	0.98	1.26
Висота у вигляді помосту, м	0.93	1.21
Висота в положенні стрем'янки, м	1.71	2.25
Висота щабля, м	0.28	
Ширина, м	0.37	

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Порядок користування стопорними механізмами шарнірних з'єднань

Перед тим, як використовувати драбину приєднайте опорні перекладки та зніміть захисні засоби для транспортування з кінців драбини.

Розташуйте опорні перекладки на кінцях опорних стійок на кожному кінці драбини, затягніть гайки, болти та шайби, надані в комплекті.

Не намагайтесь змінити положення з'єднань чи вузлів під час використання драбини.

Перед використанням драбини завжди перевіряйте, чи всі шарніри заблоковані.

1. Щоб розблокувати пару шарнірів, потягніть захисні важелі, таким чином, щоб фіксатор став в положення «розблоковано».
 2. Складіть відповідні секції драбини таким чином, щоб сформувати необхідне Вам положення. Шарніри автоматично «клацнуть», коли стануть в положення під певним кутом, а фіксатор стане в положення «заблоковано».
- » Завжди підтримуйте місця з'єднань в чистоті та не допускайте попадання сторонніх предметів. Рекомендуємо захистити шарнірні з'єднання (накрити захисною плівкою, тощо) в процесі роботи.



Ви можете почути звук клацання, коли шарніри стають в заблоковане положення, але завжди наочно переконайтесь, що індикатор фіксатора показує повне блокування.

Використання драбини

- » Уникайте надмірних бокових навантажень, наприклад, свердління цегли або бетону.
- » Тримайтесь однією рукою під час роботи на драбині, якщо не можете, вживайте додаткових запобіжних заходів.
- » Відштовхування або підтягування будь-чого під час перебування на драбині може призвести до того, що драбина посунеться, і може спричинити ваше падіння.
- » Ніколи не намагайтесь стрибати, ходити або пересувати драбину поки на ній перебуває людина. Якщо вам треба переставити драбину, спочатку зілізьте з неї, пересуньте, а потім поверніться назад.
- » Щоб уникнути втрати рівноваги та/або падіння драбини, ніколи не перехилийтесь. Завжди

тримайте рівновагу і розташуйтеся в центрі між бічними рейками.

- › Не ставайте, не працюйте та не дозволяйте стояти і працювати іншим під драбиною, що використовується.
- › Ніколи не залишайте встановлену драбину без нагляду.
- › Ніколи не стійте на драбині під час розблокування стопорних механізмів.
- › Ніколи не стійте або не забирайтесь вище, ніж 90 см від верхньої сходинки – ви можете втратити рівновагу!
- › Не стійте на двох верхніх сходинках встановленої драбини без платформи та перил для рук/колін.
- › Під час користування цією драбиною завжди вибирайте взуття з неслизькою підшовою. Не вдягайте вільний одяг, що може звисати та зачепитись.
- › Рекомендовано залучати другу особу для притримання низу драбини, поки на ній працює людина.
- › Притуляйте драбину тільки до рівної некрихкої поверхні.

5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- › Ніколи не намагайтесь самостійно відремонтувати пошкоджену драбину.
- › Завжди звертайтеся до кваліфікованого персоналу для виконання ремонтних робіт.
- › Після використання очистіть драбину від будь-якого виду забруднення.
- › Завжди тримайте драбину сухою, чистою та вільною від сміття та сторонніх матеріалів.

6. ЗБЕРІГАННЯ

- › Зберігати виріб рекомендується у приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі повітря від +10°C до +30°C та відносній вологості повітря не більше 70%
- › Берегти від впливу підвищеної вологості та атмосферних опадів.
- › Зберігайте драбину так, щоб вберегти її від деформації та механічних пошкоджень.

7. УТИЛІЗАЦІЯ

Виріб, що був виведений з експлуатації, підлягає окремому зберіганню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства.

Звертайтеся до спеціалізованих організацій, що займаються збором сировини для подальшої вторинної переробки.

8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації виробу – **1 місяць** з дня продажу.

Всі роботи по ремонту виробу повинні виконуватися тільки фахівцями авторизованого сервісного центру компанії, що надає гарантію на виріб. Гарантійний термін обчислюється з дня продажу виробу покупцеві. Гарантія поширюється на всі види виробничих і конструктивних дефектів.

9. СЕРВІС І КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

В сервісному центрі Вас із задоволенням проконсультують стосовно застосування, налаштування або ремонту Вашого виробу.

Додатково ознайомитися з інформацією Ви можете за посиланнями.

Інформація щодо запчастин:

<https://sigma.ua/price/zapchasti/>

Правила здачі виробу на сервісне обслуговування:

sigma.ua/priem-izdeliy-servisnym-tsentrom/

Перевірка статусу ремонту виробу:

sigma.ua/servis/

Україна

Сервісний Центр у місті Харків

Тел.: +38 (099)-663-94-83

+38 (067)-740-91-02

+38 (066)-799-13-46 (Viber)

Сервісний Центр у місті Київ

+38 (067)-691-16-36

Сервісний Центр у місті Вінниця

+38 (050)-196-56-93

Сервісний Центр у місті Львів

+38 (050)-155-75-87

Адреси сервісних майстерень наведено нижче:
sigma.ua/servis/