



Імпорттер/уповноважений представник на території України: ТОВ «Сігма.Україна» ТМ «Flora»
Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318

Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,
1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

Драбина розкладна універсальна

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикули:

5032314

5032324

5032334

5032344

5032364

5032374



ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за вибір виробів ТМ «Flora». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією. Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може призвести до виходу з ладу виробу і завдати шкоди здоров'ю. При недотриманні правил, викладених в цій інструкції, виріб може бути знято з гарантійного обслуговування. При роботі з обладнанням завжди керуйтеся вказівками з безпеки, що містяться в цій інструкції з експлуатації. Категорично забороняється вносити зміни в конструкцію драбини розкладної універсальної.



Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і комплектацію без додаткового узгодження і повідомлення.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Драбина – це виріб, який призначений для підйому та проведення робіт на висоті завдяки трьохсекційній конструкції. Алюмінієва трьохсекційна драбина універсального призначення може використовуватись: як звичайна приставна драбина, висувна драбина або як стрем'янка. Виріб призначений тільки для використання у побуті.

2. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



Огляньте драбину після видалення пакувального матеріалу, переконайтесь, що всі комплектуючі деталі є в наявності та придатні до використання.



Використовуйте драбину виключно для тих цілей, для яких вона призначена.

- › Перед тим як переносити вагу на драбину, завжди переконуйтеся у тому, що стопорні механізми, на які має потрапити вага, знаходяться у заблокованому положенні.



Усі механізми повинні бути заблоковані під час використання драбини на повну довжину!

- › Не використовуйте будь-які насадки, компоненти та аксесуари, які не продавалися у комплекті, або які не були рекомендовані виробником для цієї драбини.
- › Оглядайте деталі перед кожним використанням.
- › Не дозволяйте, щоб ця драбина або будь-які її частини торкалися електричних дротів під напругою.
- › Не перевищуйте максимальне навантаження (маса користувача та його інструментів) на драбину – не повинна перевищувати 150 кг.
- › Під час спуску або підйому на драбину необхідно завжди знаходитись обличчям до драбини.



Заборонено перебувати на сходинках драбини більш, ніж одній людині.

- › Піднімайтесь по драбині та спускайтесь з неї обережно.
- › Не підіймайте важке або громіздке обладнання по сходинках драбини.
- › Перед кожним використанням візуально перевірте цілісність виробу та переконайтесь у відсутності пошкоджень. Не використовуйте пошкоджену драбину.
- › Не користуйтесь виробом, якщо будь-які частини драбини відсутні, пошкоджені або будь-яким чином зношені.



Повністю розкладену драбину використовуйте тільки під кутом 75°

- › Завжди встановлюйте драбину на рівній, стійкій та сухій поверхні.
- › Ніколи не користуйтесь драбиною, якщо ви знаходитесь під впливом алкоголю або будь-яких медичних препаратів.
- › Не призначена для використання дітьми.
- › Ніколи не встановлюйте драбину на слизькій поверхні та не намагайтесь збільшити висоту драбини, підкладаючи щось під її гумові ніжки.
- › Завжди переконуйтеся у тому, що обидві гумові ніжки драбини міцно тримаються, перш ніж ступити на драбину.

- › Дотримуйтесь особливої обережності при використанні драбини в сильний вітер, дощ або на льоду, або під час використання на захисній поверхні, наприклад, товстому килимі або доріжці. Це може зашкодити належному триманню гумових ніжок.
- › Ніколи не встановлюйте драбину перед незамкненими дверима або вікнами.
- › Ніколи не використовуйте драбину як підпорку.
- › Не використовуйте пересувні опори для драбин з цією драбиною.
- › Не використовуйте драбину у горизонтальному положенні, наприклад, відпочиваючи на сходинці.
- › Не відкривайте, не закривайте, або не використовуйте драбину догори низом.
- › Драбину не можна використовувати, якщо вона підвішена за верхню сходинку.

3. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Артикул, 503...	2314	2324	2334	2344	2364	2374
Кількість секцій, шт	3					
Кількість сходинок, шт	7	8	9	10	11	12
Висота сходинки, м	0.28					
Максимальна висота, м	4.25	5.09	5.93	6.49	7.33	7.89
Висота в складеному стані, м	2.00	2.28	2.56	2.84	3.12	3.30
Висота у вигляді стрем'янки, м	1.89	2.15	2.42	2.68	2.94	3.20
Висота у вигляді А-стрем'янки, м	2.97	3.50	4.02	4.29	4.83	5.35

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- › При використанні драбини необхідно робити регулярні перерви на відпочинок (втом – це ризик).
- › Впевніться, що вибраний тип драбини відповідає виду робіт, що виконуються.
- › Уникайте надмірних бокових навантажень, наприклад свердління цегли або бетону.
- › Тримайтесь однією рукою під час роботи на драбині, якщо не можете, тоді вживайте додаткових запобіжних заходів.
- › Відштовхування або підтягування будь-чого під час перебування на драбині може призвести до того, що драбина посунеться, і може спричинити ваше падіння.
- › Ніколи не намагайтесь стрибати, ходити або пересувати драбину поки на ній перебуває людина. Якщо вам треба переставити драбину, спочатку зілізьте з неї, пересуньте, а потім поверніться назад.
- › Щоб уникнути втрати рівноваги та/або падіння драбини, ніколи не перехилийтесь. Завжди тримайте рівновагу і розташовуйтеся у центрі між бічними рейками.
- › Ніколи не ставайте, не працюйте та не дозволяйте стояти і працювати іншим під драбиною, що використовується.
- › Ніколи не залишайте встановлену драбину без нагляду.
- › Ніколи не стійте на драбині під час розблокування стопорних механізмів.



Ніколи не стійте або не забирайтесь вище, ніж 90 см від верхньої сходинки – ви можете втратити рівновагу!

- › Не стійте на двох верхніх сходинках встановленої драбини без платформи та перил для рук/колін.

- › Під час користування цією драбиною завжди вибирайте взуття з неслизькою підошвою. Не вдягайте вільний одяг, що може звисати та зачепитись.
- › Рекомендовано залучати другу особу для притримання низу драбини, поки на ній працює людина.
- › Притуляйте драбину тільки до рівної некрихкої поверхні.
- › Драбину необхідно встановити на ніжки, а не на її сходинки або щаблі.

5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- › Ніколи не намагайтесь самостійно відремонтувати пошкоджену драбину.
- › Завжди звертайтеся до кваліфікованого персоналу для виконання ремонтних робіт.
- › Після використання очистіть драбину від будь-якого виду забруднення.
- › Завжди тримайте драбину сухою, чистою та вільною від сміття та сторонніх матеріалів.

6. ЗБЕРІГАННЯ

- › Зберігати виріб рекомендується у приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі повітря від +10°C до +30°C та відносній вологості повітря не більше 70%.
- › Берегти від впливу підвищеної вологості та атмосферних опадів.
- › Зберігайте стрем'янку так, щоб вберегти її від деформації та механічних пошкоджень.

7. УТИЛІЗАЦІЯ

Виріб, що був виведений з експлуатації, підлягає окремому зберіганню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства. Звертайтеся до спеціалізованих організацій, що займаються збором сировини для подальшої вторинної переробки.

8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації виробу – 1 місяць з дня продажу.

Всі роботи по ремонту виробу повинні виконуватися тільки фахівцями авторизованого сервісного центру компанії, що надає гарантію на виріб.

Гарантійний термін обчислюється з дня продажу виробу покупцеві. Гарантія поширюється на всі види виробничих і конструктивних дефектів.

9. СЕРВІС І КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

В сервісному центрі Вас із задоволенням проконсультують стосовно застосування, налаштування або ремонту Вашого виробу.

Додатково ознайомитися з інформацією Ви можете за посиланнями.

Інформація щодо запчастин:

<https://sigma.ua/price/zapchasti/>

Правила здачі виробу на сервісне обслуговування:

sigma.ua/priem-izdeliy-servisnym-tsentrom/

Перевірка статусу ремонту виробу:

sigma.ua/servis/

Україна

Сервісний Центр у місті Харків

Тел.: +38 (099)-663-94-83

+38 (067)-740-91-02

+38 (066)-799-13-46 (Viber)

Сервісний Центр у місті Київ

+38 (067)-691-16-36

Сервісний Центр у місті Вінниця

+38 (050)-196-56-93

Сервісний Центр у місті Львів

+38 (050)-155-75-87

Адреси сервісних майстерень наведено нижче:

sigma.ua/servis/