



Імпортёр/уповноважений представник на території України: ТОВ «СІГМА.УКРАЇНА»
Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318

Виробник: Ортақлар Камп Екіпманлари ВЕ ЕВ Алетлері САН. ТІК.
Істамбул Анадолу Якаси ОСБ, Айдинли Мах, 3. СК Но:1 34953 Стамбул, Туреччина

Обігрівач газовий інфрачервоний з редуктором

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикул:

2903731



Оригінал інструкції з експлуатації

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за вибір виробів ТМ «Sigma». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією. Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може призвести до виходу з ладу виробу і завдати шкоди здоров'ю. У разі недотримання правил, викладених в цій інструкції, виріб може бути знято з гарантійного обслуговування. Під час роботи з обладнанням завжди керуйтеся вказівками з безпеки, що містяться в цій інструкції з експлуатації.

Категорично заборонено вносити будь-які зміни в конструкцію газового інфрачервоного обігрівача. У випадку недотримання правил експлуатації обігрівача газового інфрачервоного або внесення будь-яких змін в його конструкцію, обладнання не підлягає гарантійному ремонту.



Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і комплектацію без додаткового узгодження і повідомлення.

У цій інструкції розглянуті правила експлуатації та технічного обслуговування обігрівача газового інфрачервоного (далі – газового обігрівача) ТМ «Sigma».

Газовий обігрівач за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі, затвердженому Постановою КМУ № 814 від 04.07.2018р.

З Декларацією відповідності і документами щодо виробу можна ознайомитися на сайті sigma.ua і вони додаються до супровідної документації. Будь ласка, зверніть особливу увагу на попереджувальні надписи. Порушення інструкції може призвести до поломок чи травм.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Газовий обігрівач — це автономний пристрій, який перетворює енергію згоряння газу у теплову енергію для обігріву приміщень або відкритих просторів.

Працює з газами: бутан, бутан-пропанова суміш, пропан.

2. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Обігрівач	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.

3. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Потужність, кВт	1,4
Теплова енергія, кал/год	1100
Витрата газу, г/год	105
Нагрівальний елемент	керамічна панель з регулятором 30 мбар
Корпус	метал
Площа обігріву, м² (м³)	15 (менше ніж 55)
Розмір керам. панелі, мм	125×85
Габаритні розміри, мм	230×175×60
Тиск газу, мбар	29–30
Категорія приладу	I3B/P
Газ	G30, G31
Маса нетто (брутто), кг	0,77 (1,01)

4. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте дану інструкцію та ознайомтеся з пристроєм перед тим, як підключити його до газового балона.
- Збережіть цю інструкцію для подальшого використання.



Пристрій призначений лише для використання на відкритому повітрі або у добре провітрюваному приміщенні.

- Перш ніж підключати газовий балон, переконайтеся, що ущільнювачі правильно розташовані та працюють. Не використовуйте пошкоджені або зношені ущільнення.
- Не використовуйте пристрій, який має витік або працює неналежним чином.
- Після використання, обов'язково зачекайте, доки пристрій охолоне перед тим, як переміщувати його на зберігання.



Доступні металеві частини можуть бути занадто гарячими. Тримайте дітей подалі від пристрою.

- » Не вносьте жодних змін у пристрій і використовуйте його лише для обігріву. Не використовуйте його для інших цілей.
- » Перед підключенням пристрою усуньте всі джерела відкритого вогню навколо. Балони слід замінювати в добре провітрюваних приміщеннях – в ідеалі на відкритому повітрі – подалі від будь-яких джерел займання, електричних проводів, тощо.
- » Експлуатуйте пристрій подалі від легкозаймистих/займистих матеріалів.
- » Не пересувайте пристрій і не залишайте його без нагляду, поки він працює.
- » Доступні частини пристрою нагріваються. Не торкайтеся таких частин голими руками, рекомендується використовувати спеціальні рукавички.

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Розміщення пристрою

Обігрівач повинен використовуватися на рівній, плоскій підлозі.

Тримайте його на відстані принаймні 100 см від займистих матеріалів, стін або фіранок.

Підключення пристрою

1. Перш ніж підключати обігрівач до балона, переконайтеся, що вентиль на балоні закритий.
2. Перевірте наявність та цілісність сальника на вентилю (він не повинен бути тріснутий, порваним тощо).
3. Підключіть обігрівач до балона, накрутивши гайку обігрівача на вентиль балона, повернувши її праворуч.
4. Переконайтеся, що у сполучних елементах немає витоку газу, використовуючи мильну піну.
5. Відкрийте газовий вентиль і піднесіть вогонь (сірник, запальничку тощо) прямо до керамічної поверхні та відкрийте вентиль на балоні. Газовий вентиль відкривається поворотом у бік надпису «OPEN», а закривається поворотом у бік надпису «CLOSE». Щоб повністю закрити газовий вентиль, повільно поверніть його у бік надпису «CLOSE» до упору.

Редуктор забезпечує постійний тиск на форсунці, повне згоряння газу відбувається у разі повністю прогрітої керамічної плити.

У випадку виявлення витоку газу

- » негайно закрийте вентиль, винесіть обігрівач з балоном на відкрите повітря або в приміщення, що добре провітрюється.
- » У жодному разі не запалюйте вогонь, щоб перевірити наявність витоку газу і не підносьте вогонь, використовуйте мильну піну.
- » Якщо на місці застосування мильної піни утворюються бульбашки, негайно закрийте газовий вентиль.

6. ЗБЕРІГАННЯ

- » Рекомендується зберігати виріб у добре провітрюваному приміщенні, при температурі повітря від +10 °C до +30 °C та відносній вологості повітря не більше 70 %.
- » Берегти від впливу підвищеної вологості та атмосферних опадів.

7. УТИЛІЗАЦІЯ

Виріб, який виведено з експлуатації, підлягає окремому зберіганню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства. Звертайтеся до спеціалізованих організацій, що займаються збором сировини для подальшої вторинної переробки.

8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк – 1 місяць з дати продажу. Протягом цього часу здійснюється обмін чи повернення виробів з дефектами у місцях продажів на підставі закону України «Про захист прав споживачів».

Термін служби при належному використанні та дотриманні умов зберігання – **5 років** з дати виробництва. Тривалість експлуатації виробу залежить від частоти використання, від зовнішніх факторів (температура, сонячне світло, різні речовини) і неправильного використання. Дата виробництва вказана на пакуванні виробу. **Строк придатності – необмежений.**

9. СЕРВІС І КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Якщо виріб потребує сервісного обслуговування (ремонт), обов'язково необхідно зареєструвати заявку на ремонт та відправити виріб до найближчого сервісного центру. Заявку можна подати:

- › за контактними телефонами найближчого до вас сервісного центру;
- › на сайті **sigma.ua**.

Також в сервісному центрі із задоволенням проконсультують стосовно застосування, налаштування або ремонту Вашого виробу.

Україна

Сервісний центр у місті Харків:

+38 (099)-663-94-83

+38 (067)-740-91-02

Сервісний центр у місті Київ:

+38 (067)-691-16-36

Сервісний центр у місті Вінниця:

+38 (050)-196-56-93

Сервісний центр у місті Львів:

+38 (050)-155-75-87

Створити заявку на ремонт:

Повна покрокова інструкція:

Інформація щодо запчастин:

