



Імпортёр/уповноважений представник на території України ТОВ «СІГМА. УКРАЇНА» ТМ «Sigma»
Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318
Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,
1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

Підставка автомобільна з регульованими опорами та фіксаторами


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикули:

6145061

6145071

6145081



ЗМІСТ

1. Загальний опис	3
2. Зовнішній вигляд	3
3. Комплектація	3
4. Технічні дані	4
5. Правила техніки безпеки	4
6. Експлуатація	4
7. Технічне обслуговування	4
8. Зберігання	5
9. Утилізація	5
10. Гарантійні зобов'язання	5
11. Сервіс і консультації по експлуатації	5

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за вибір виробів ТМ «Sigma». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією. Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може призвести до виходу з ладу виробу і завдати шкоди здоров'ю. При недотриманні правил, викладених в цій інструкції, виріб може бути знято з гарантійного обслуговування. Категорично забороняється вносити зміни в конструкцію виробу. У випадку недотримання правил експлуатації виробу або внесення будь-яких змін в його конструкцію, обладнання не підлягає гарантійному ремонту.



Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і комплектацію без додаткового узгодження і повідомлення.

У цій інструкції розглянуті правила експлуатації та технічного обслуговування підставки автомобільної з регульованими опорами ТМ «Sigma». Будь ласка, зверніть особливу увагу на попереджувальні надписи.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Підставка автомобільна з регульованими опорами (далі - підставка) – професійний засіб для надійної фіксації і страховки автомобіля, при підйомі його за допомогою домкрату, для проведення огляду та ремонтних робіт.

Рекомендується використовувати підставку з усіма типами домкратів.

Потужна рама з цільного сталевого листа з мінімумом зварних швів, гарантує безпеку ро-

біт. Універсальний діапазон висот фіксації, дозволяє обслуговувати автомобілі з різним кліренсом. Конструкція підставок оснащена фіксаторами безпеки та зручними гумовими накладками, що забезпечує стійкість і захист автомобіля від пошкоджень. Збільшені опори ніжок, забезпечують надійну фіксацію підставки на поверхні і захищають від пошкоджень покриття підлоги в гаражах і автосервісах.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

1	Зубчата рейка
2	Основна рама
3	Блокуюча рукоятка
4	Підйомне сидло
5	Гумова накладка
6	Фіксатор

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Підставка автомобільна з регульованою опорою та фіксатором	2 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.




Рис. 1

4. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Артикул	6145061	6145071	6145081
Несуча здатність, т	2	3	6
Мінімальна висота, мм	280	290	385
Максимальна висота, мм	425	425	600
Маса комплекту, кг	5	5,5	9,6
Кількість в наборі, шт	2	2	2

5. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації підставок під автомобіль уважно ознайомтеся з інструкцією. Нехтування технікою безпеки може призвести до пошкодження обладнання та нанесення шкоди здоров'ю.

- › Не перевантажуйте підставки понад вказану несучу здатність. Перевантаження може призвести до нанесення шкоди здоров'ю або заповдіяння матеріальної шкоди.

- › Вантаж варто розміщувати тільки по центру сидла.
- › Завжди використовуйте по дві підставки на твердій і рівній поверхні, для страховки автомобіля, при його підйомі за допомогою домкрату.
- › Використання підставок на поверхнях іншого типу може призвести до нестійкості обладнання та зісковзування вантажу.

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Ознайомтеся з інструкцією до транспортного засобу, щоб дізнатися, де слід розміщувати підставки.
2. Встановіть підставки у відповідні місця, зазначені в інструкції з експлуатації транспортного засобу.
3. Для встановлення сидла (4) на потрібну висоту, утримуйте важіль керування до тих пір, поки сидло (4) не підніметься до потрібної висоти.

4. Опустіть важіль керування, щоб закріпити запобіжник в зубцях, розташованих на центральній стійці.
5. Зафіксуйте положення за допомогою запобіжного фіксатора (6), встановивши його у відповідний отвір.



Переконайтеся, що запобіжник повністю закріпився в зубцях!

6. Обережно опустіть вантаж на підставку.

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- › Перед кожним використанням підставки оглядайте пристрій на предмет появи тріщин, розломів в місцях зварювання, а також відсутніх або зламаних деталей. У разі, якщо пристрій здається пошкодженим або

непридатним до роботи, він повинен бути негайно виведен з експлуатації.

- › Забороняється замінювати деталі в підставках, щоб уникнути неправильної роботи.

8. ЗБЕРІГАННЯ

- › Зберігати в сухих, критих, добре провітрюваних приміщеннях з температурою в межах +10 – +30 °С, вологістю не більше 70 %.
- › Берегти від потрапляння прямих сонячних променів.
- › Берегти від впливу підвищеної вологості та атмосферних опадів.

9. УТИЛІЗАЦІЯ

Виріб, що був виведений з експлуатації, підлягає окремому зберіганню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства.

Звертайтеся до спеціалізованих організацій, що займаються збором сировини для подальшої вторинної переробки.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк – 1 місяць з дня продажу. Підтвердженням покупки є коректно заповнений гарантійний талон.

Всі роботи по ремонту виробу повинні виконуватися тільки фахівцями авторизованого сервісного центру компанії, що надає гарантію на виріб.

Гарантійний строк обчислюється з дня продажу виробу покупцеві. Гарантія поширюється на всі види виробничих і конструктивних дефектів.

11. СЕРВІС І КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Якщо виріб потребує сервісного обслуговування (ремонту), обов'язково необхідно зареєструвати заявку на ремонт та відправити виріб до найближчого сервісного центру.

Заявку можна подати:

- › за контактними телефонами найближчого до вас сервісного центру;
- › на сайті **sigma.ua**.

Також, в сервісному центрі із задоволенням проконсультують стосовно застосування, налаштування або ремонту Вашого виробу.

Україна

Сервісний центр у місті Харків:

+38 (099)-663-94-83

+38 (067)-740-91-02

Сервісний центр у місті Київ:

+38 (067)-691-16-36

Сервісний центр у місті Вінниця:

+38 (050)-196-56-93

Сервісний центр у місті Львів:

+38 (050)-155-75-87

Створити заявку на ремонт:

Повна покрокова інструкція:

Інформація щодо запчастин:

