

В этой инструкции изложены сведения, необходимые для правильной эксплуатации лестницы.

ВАЖНО! Перед использованием лестницы внимательно прочитайте инструкцию и обратите особое внимание на способы использования и меры предосторожности для обеспечения Вашей безопасности! Перед тем, как пользоваться изделием, соблюдайте все предупреждающие надписи на нем, чтобы избежать серьезных повреждений! Сохраняйте данную инструкцию вместе с изделием для будущего просмотра в случае необходимости.

Общая информация

Лестница алюминиевая многоцелевая - это конструкция предназначена для предназначена любых видов строительно-монтажных работ.

Благодаря шарнирному соединением алюминиевая конструкция легко превращается в двустороннюю лестницу-стремянку, приставную лестницу, лестницу с консольным вылетом или рабочую платформу.

Классическим приспособлением считается приставная лестница: удобно применять для работы на высоте (на чердаке или на крыше).

Лестница - стремянка независимо стоит на поверхности. Ее применяют для монтажа воздушных коммуникаций, решения задач на потолке, сбора ягод, фруктов с деревьев.

Популярная стремянка с консольным вылетом - удобная в местах, где нельзя работать с обычной лестницей. Модель с консольным вылетом пригодится для выполнения задач на небольшом расстоянии от вертикальных опорных поверхностей (стен, перегородок, стеллажей): применяют около пролетов, крыш, под балконами.

Рабочая платформа используются, как возвышенная рабочая платформа или вместо невысоких строительных лесов.

Изделие предназначено только для использования в быту.

Требования к безопасности

ВАЖНО! Осмотрите лестницу после удаления упаковочного материала, убедитесь, что все комплектующие детали есть в наличии и пригодны к использованию.

Используйте лестницу исключительно только для тех целей, для которых она предназначена.

Осмотрите лестницу после доставки и убедитесь, что лестница и все детали находятся в рабочем состоянии и пригодны к использованию.

Перед каждым использованием визуально проверьте целостность изделия та убедитесь в отсутствии повреждений. Не используйте повреждённую лестницу.

Не позволяйте, чтобы эта лестница или любые её части прикасались электрических проводов под напряжением.

Не превышайте максимальную нагрузку на лестницу (масса пользователя и его инструментов) - максимум 150 кг, в положении рабочей платформы 100 кг.

Запрещено находиться на лестнице лестницы более чем одному человеку.

Во время спуска или подъема на лестницу необходимо всегда находиться лицом к лестнице.

Поднимайтесь по лестнице и спускайтесь с ней с осторожностью.

Не поднимайте тяжелое или громоздкое оборудование по ступеням лестницы.

Не пользуйтесь лестницей на улице во время сложных погодных условий.

Пользователь должен находиться в хорошей физической форме, чтобы пользоваться этой лестницей.

Никогда не пользуйтесь лестницей, если вы находитесь под влиянием алкоголя или каких-либо медицинских препаратов. Перед тем, как использовать лестницу присоедините опорные перекладины и снимите защитные средства для транспортировки из концов лестницы.

Расположите опорные перекладины на концах опорных стоек на каждом конце лестницы, затяните гайки, болты и шайбы, предоставленные в комплекте.

Не используйте лестницу без установленных опорных перекладин.

Не используйте какие-либо насадки, компоненты, аксессуары, которые не продавались в комплекте, или не рекомендованы производителем для этой лестницы.

Осматривайте детали лестницы перед каждым её использованием. Не пользуйтесь изделием, если любые части лестницы отсутствуют, повреждены или каким-либо образом изношены (рис.8).

Лестница должна быть установлена на ровной, стабильной и сухой поверхности под углом 75°.

Никогда не устанавливайте лестницу на скользкой поверхности и не пытайтесь увеличить высоту лестницы, подкладывая то под ее резиновые ножки какие-то предметы.

Прежде чем ступить на лестницу, всегда убеждайтесь в том, что обе резиновые ножки лестницы прочно удерживаются на поверхности.

Соблюдайте особую осторожность при использовании лестницы в сильный ветер, дождь или на льду, или при использовании на защитной поверхности, например, толстом ковре или дорожке. Это может мешать должной стойкости резиновых ножек.

Никогда не устанавливайте лестницу перед незапертой дверью или окнами.

В случае проведения работ в местах с оживленным движением транспортных средств или людей, лестницы (независимо от наличия на их ножках наконечников) должны ограждаться или охраняться от падения, которое может повлечь случайными толчками.

Никогда не используйте лестницу как подпорку.

Не используйте передвижные опоры для лестниц с этой лестницей.

Не открывайте, закрывайте, или используйте лестницу вверх дном.

Лестницу нельзя использовать, если она подвешена за верхнюю ступень и при этом не опирается опорными стойками на поверхность.

Порядок пользование стопорными механизмами шарнирных соединений

Не пытайтесь изменить положение соединений или узлов при использовании лестницы.

Перед использованием лестницы проверьте надёжность блокировки всех шарниров.

Чтобы разблокировать пару шарниров потяните зажимные рычаги, таким образом, чтобы фиксатор переместился в положение «разблокирован».

Составьте соответствующие секции лестницы таким образом, чтобы сформировать необходимое Вам положение. Шарниры автоматически «щёлкнут», когда станут в положение под определенным углом, а фиксатор станет в положение «заблокирован».

Осторожно!!! Вы можете услышать звук щелчка, когда шарниры становятся в заблокированное положение, но всегда наглядно убедитесь, что индикатор блокировки показывает полное блокирование.

Всегда поддерживайте места соединений в чистоте и не допускайте попадания посторонних предметов, рекомендуем защитить шарнирные соединения (накрыть защитной пленкой и т.д.) в процессе работы.

Использование лестницы

При использовании лестницы необходимо делать регулярные перерывы на отдых (усталость - это риск).

Эта лестница - не игрушка, она не предусмотрена для использования детьми или там, где она есть.

Убедитесь, что выбранный использования лестницы соответствует виду выполняемых работ.

Избегайте чрезмерных боковых нагрузок, например сверление кирпича или бетона.

Не пытайтесь каким-либо образом модифицировать эту лестницу. Это может привести к серьезным травмам и потере гарантии.

Держитесь одной рукой во время работы на лестнице, если не можете, употребляйте дополнительные меры предосторожности или используйте средства страховки (ремни, пояса и т.д.).

Отталкивания или подтягивания чего-то во время пребывания на лестнице может привести к тому, что лестница сдвинется, и может вызвать ваше падение.

Никогда не пытайтесь прыгать, ходить или передвигать лестницу пока вы находитесь на ней. Если вам надо переставить лестницу, сначала слезьте с нее, передвиньте на необходимое место, а затем вернитесь обратно на лестницу.

Чтобы избежать потери баланса и/или опрокидывания лестницы, никогда не наклоняйтесь в центре между боковыми рейками.

Никогда не становитесь, не работайте и не позволяйте стоять и работать другим под лестницей во время её использования.

Никогда не оставляйте установленную лестницу без присмотра.

Никогда не стойте на лестнице во время разблокирования стопорных механизмов.

Никогда не стойте либо не поднимайтесь выше, чем 90 см от верхней ступеньки - вы можете потерять равновесие!

Не поднимайтесь на высшие ступеньки без дополнительных мер безопасности, например, закрепления или использования соответствующего устройства для сохранения равновесия, без платформы и перил для рук/колен.

При использовании этой лестницы всегда выбирайте обувь с нескользкой подошвой. Не одевайте свободную одежду, которая может свисать и зацепиться.

Если это возможно, рекомендуется попросить второе лицо подержать низ лестницы пока вы на ней работаете.

Опирайте лестницу только к равной нехрупкой поверхности.

Лестницу необходимо установить на ножки, а не на ее ступеньки или ступени.

Ремонт, уход и обслуживание

Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать поврежденную лестницу.

Всегда обращайтесь к квалифицированному персоналу для выполнения ремонтных работ.

Не подвергайте лестницу ударам или небрежному использованию.

После использования очистите лестницу от любого вида загрязнения.

Обязательно нужно удалить загрязнения с шарнирных соединений, чтобы избавиться их от пыли или грязи.

После высыхания шарнирные соединения необходимо смазать качественными маслами, чтобы гарантировать их подвижность.


Держите лестницу сухой, чистой и свободной от мусора и посторонних материалов.

Хранение

Лестницу нужно хранить в безопасном, сухом месте, вдали от детей и чрезмерного нагрева.

Храните лестницу так, чтобы предотвратить ее от деформации и механических повреждений.

Возможности применения



В цій інструкції викладені відомості, необхідні для правильної експлуатації драбин.

! ВАЖЛИВО! Перед використання драбини ретельно прочитайте цю інструкцію і зверніть особливу увагу на заходи використання та запобіжні заходи для забезпечення Вашої безпеки! Щоб уникнути серйозних ушкоджень отримуйте всі попереджувальні надписи на виробі перед його використанням! Зберігайте цю інструкцію разом з виробом для майбутнього перегляду в разі потреби.

Загальна інформація

Драбина багатоцільова - це конструкція призначена для виконання будь-яких видів будівельно-монтажних робіт. Завдяки шарнірним з'єднанням алюмінієва конструкція легко перетворюється в двосторонню драбину-стрем'янку, приставну драбину, драбину з консольним вильотом або робочу платформу.

Класичним пристосуванням вважається приставна драбина: зручно застосовувати для роботи на висоті (на горіщі або на даху). Драбина - стрем'янка незалежно стоїть на поверхні. Її застосовують для монтажу повітряних комунікацій, вирішення завдань на стелі, збору ягід, фруктів з дерев.

Популярна стрем'янка з консольним вильотом – зручна в місцях, де не можна працювати з звичайної драбиною. Модель з консольним вильотом стане в нагоді для виконання завдань на невеликій відстані від вертикальних опорних поверхонь (стіл, перегородок, стелажів): застосовують близько прольотів, дахів, під балконами. Робоча платформа використовуються, як піднесена робоча платформа або замість невисоких будівельних лісів. Виріб призначений тільки для використання в побуті.

Вимоги безпеки

! ВАЖЛИВО! Огляньте драбину після видалення пакувального матеріалу, переконайтесь, що всі комплектуючі деталі є в наявності та придатні до використання.

Використовуйте драбину виключно для тих цілей, для котрих вона призначена.

Огляньте драбину після доставки та переконайтесь, що драбина і всі деталі знаходяться в робочому стані і придатні до використання.

Перед кожним використанням візуально перевірте цілісність виробу та переконайтесь у відсутності пошкоджень. Не використовуйте пошкоджену драбину.

Не дозволяйте, щоб ця драбина або будь-які її частини доторкались електричних дротів під напругою.

Не перевищуйте максимальне навантаження (маса користувача та його інструментів) на драбину - максимум 150 кг, в положенні робочої платформи 100 кг.

Заборонено перебувати на сходах драбини більш, ніж одній людині.

Під час спуску або підйому на сходи необхідно завжди знаходитись обличчям до сходів.

Піднімайтесь по драбині та спускайтесь з неї з обережністю.

Не піднімайте важке або громіздке обладнання по сходах драбини.

Не користуйтеся драбиною на вулиці під час складних погодних умов.

Користувач повинен перебувати в хорошій фізичній формі, щоб користуватись цією драбиною.

Ніколи не користуйтеся драбиною, якщо ви знаходитесь під впливом алкоголю або будь-яких медичних препаратів.

Перед тим, як використовувати драбину приєднайте опорні перекладини та зніміть захисні засоби для транспортування з кінців драбини.

Розташуйте опорні перекладини на кінцях опорних стійок на кожному кінці драбини, затягніть гайки, болти та шайби, надані в комплекті.

Не використовуйте драбину без встановлених опорних перекладен.

Не використовуйте будь-які насадки, компоненти та аксесуари, що не продавались в комплекті, або не рекомендовані виробником для цієї драбини.

Оглядайте деталі перед кожним використанням.

Не користуйтеся виробом, якщо будь-які частини драбини відсутні, пошкоджені або будь-яким чином зношені.

Драбина повинна бути встановлена на рівній, стабільній та сухій поверхні під кутом нахилу 75°.

Ніколи не встановлюйте драбину на слизькій поверхні та не намагайтесь збільшити висоту драбини, підкладаючи щось під її гумові ніжки.

Перевіряйте надійність опорних перекладен перед тим, як переносити будь-яку вагу на драбину.

Перш ніж ступити на драбину, завжди переконайтесь в тому, що обидві гумові ніжки драбини міцно утримуються.

Дотримуйтесь особливої обережності при використанні драбини в сильний вітер, дощ або на льоду, або під час використання на захисній поверхні, наприклад, товстому килимі або доріжці. Це може запобігти належному триманню гумових ніжок.

Ніколи не встановлюйте драбину перед незамкненими дверима або вікнами.

У разі проведення робіт в місцях з пожевавленим рухом транспортних засобів або людей, сходи (незалежно від наявності на їхніх кінцях наконечників) повинні відгороджуватися або охоронятися від падіння, яке може спричинитись випадковими поштовхами.

Ніколи не використовуйте драбину як підпорку.

Не використовуйте пересувні опори для драбин з цією драбиною.

Не відкривайте, закривайте, або використовуйте драбину догори низом.

Драбину не можна використовувати, якщо вона підвішена за верхню сходинку та опирається опорними стійками на поверхню.

Порядок користування стопорними механізмами шарнірних з'єднань

Не намагайтесь змінити положення з'єднань чи вузлів під час використання драбини.

Перед використанням драбини завжди перевіряйте, чи всі шарніри заблоковані.

Щоб розблокувати пару шарнірів потягніть затиски важелі, таким чином, щоб фіксатор став в положення «розблоковано».

Складіть відповідні секції драбини таким чином, щоб сформувати необхідне Вам положення. Шарніри автоматично «клацнуть», коли стануть в положення під певним кутом, а фіксатор стане в положення «заблоковано».

Обережно!!! Ви можете почути звук клацання, коли шарніри стають в заблоковане положення, але завжди наочно переконайтесь, що індикатор фіксатору показує повне блокування.

Завжди підтримуйте місця з'єднань в чистоті та не допускайте попадання сторонніх предметів, рекомендуємо захистити шарнірні з'єднання (накрити захисною плівкою, тощо) в процесі роботи.

Використання драбини

При використанні драбини необхідно робити регулярні перерви на відпочинок (втома - це ризик).

Ця драбина – не іграшка, вона не передбачена для використання дітьми або тваринами.

Впевніться, що вибраний тип драбини відповідає виду робіт, що виконуються.

Уникайте надмірних бокових навантажень, наприклад свердління цегли або бетону.

Не намагайтесь будь-яким чином модифікувати цю драбину. Це може призвести до серйозних травм та втрати гарантії.

Тримайтесь однією рукою під час роботи на драбині, якщо не можете, вживайте додаткових запобіжних заходів, використовуйте страховальні пояси або ремені.

Відштовхування або підтягування будь-чого під час перебування на драбині може призвести до того, що драбина посунеться, і спричинити ваше падіння.

Ніколи не намагайтесь стрибати, ходити або пересувати драбину поки ви перебуваєте на ній. Якщо вам треба переставити драбину, спочатку злізьте з неї, пересуньте, а потім поверніть назад.

Щоб уникнути втрати балансу та/або перекидання драбини, ніколи не перехилийтесь. Завжди тримайте рівновагу і розташуйтеся в центрі між бічними рейками.

Ніколи не ставьте і не працюйте та не дозволяйте стояти і працювати іншим під драбиною, що використовується.

Ніколи не залишайте встановлену драбину без нагляду.

Ніколи не стійте на драбині під час розблокування стопорних механізмів.

Ніколи не стійте або не забирайтесь вище, ніж 90 см від верхньої сходинки - ви можете втратити рівновагу!

Не стійте на двох верхніх щаблях/сходинках встановленої драбини без платформи та перил для рук/колін.

Під час користування цією драбиною завжди вибирайте взуття з неслизькою підошвою. Не вдягайте вільний одяг, що може звисати та зачепитись.

Якщо це можливо, рекомендується попросити другу особу потримати низ драбини поки ви на ній працюєте.

Притулуйте драбину тільки до рівної некрихкої поверхні.

Драбину необхідно встановити на ніжки, а не на її сходинки або щаблі.

Ремонт, догляд та обслуговування

Ніколи не намагайтесь самостійно відремонтувати пошкоджену драбину.

Завжди звертайтеся до кваліфікованого персоналу для виконання ремонтних робіт.

Не піддавайте драбину ударам або недбалому поводженню.

Після використання очистіть драбину від будь-якого виду забруднення. Обов'язково потрібно видалити забруднення з шарнірних з'єднань, щоб позбавити їх від пилу або бруду.

Після висихання шарнірні з'єднання треба змастити якісними мастилами, щоб гарантувати їх рухливість.

Завжди тримайте драбину сухою, чистою та вільною від сміття та сторонніх матеріалів.

Зберігання

Драбину потрібно зберігати в безпечному, сухому місці, подаль від дітей та надмірного нагрівання.

Зберігайте драбину так, щоб запобігти її від деформації та механічних пошкоджень.

