



Імпортёр/уповноважений представник на території України: ТОВ «СІГМА.УКРАЇНА»
Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318
Виробник: Ортақлар Камп Екіпманлари ВЕ ЕВ Алетлері САН. ТІК.
Істамбул Анадолу Якаси ОСБ, Айдинли Мах, 3. СК Но:1 34953 Стамбул, Туреччина

Обігрівач газовий інфрачервоний

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикул:

2903621



Оригінал інструкції з експлуатації

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за вибір виробів ТМ «Sigma». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією. Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може призвести до виходу з ладу виробу і завдати шкоди здоров'ю. У разі недотримання правил, викладених в цій інструкції, вибір може бути знято з гарантійного обслуговування.

Під час роботи з обладнанням завжди керуйтеся вказівками з безпеки, що містяться в цій інструкції з експлуатації.

Категорично забороняється вносити зміни в конструкцію обігрівача газового інфрачервоного. У випадку недотримання правил експлуатації обігрівача газового інфрачервоного або внесення будь-яких змін в його конструкцію, обладнання не підлягає гарантійному ремонту.



Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і комплектацію без додаткового узгодження і повідомлення.

У цій інструкції розглянуті правила експлуатації та технічного обслуговування обігрівача газового інфрачервоного (далі – газового обігрівача) ТМ «Sigma». Газовий обігрівач за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі, затверджене Постановою КМУ № 814 від 04.07.2018р.

З Декларацією відповідності і документами щодо виробу можна ознайомитися на сайті sigma.ua і вони додаються до супровідної документації

Будь ласка, зверніть особливу увагу на попереджувальні надписи. Порушення інструкції може призвести до поломки чи травм.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Газовий обігрівач — це автономний пристрій, який перетворює енергію згоряння газу у теплову енергію для обігріву приміщень або відкритих просторів. Працює з газами: бутан, бутан-пропанова суміш, пропан.

2. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Обігрівач	1 шт.
Підставка у розібраному стані	1 шт.
Кріплення для підставки	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.

3. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Потужність, кВт	3,0
Теплова енергія, кал/год	2270
Витрата газу, г/год	200
Нагрівальний елемент	керамічна панель
Корпус	метал
Площа обігріву, м² (м³)	30 (55 – 75)
Розмір керам. панелі, мм	180×140
Габаритні розміри, мм	435×250×250
Тиск газу, мбар	50
Категорія приладу	I3B/P
Газ	G30, G31
Маса нетто (брутто), кг	3,0 (3,19)

4. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



Пристрій призначений лише для використання на відкритому повітрі або у добре провітрюваному приміщенні.

- Уважно прочитайте дану інструкцію та ознайомтеся з пристроєм перед тим, як підключити його до газового балона.
- Збережіть цю інструкцію для подальшого використання.
- Перш ніж підключати газовий балон, переконайтеся, що ущільнювачі правильно розташовані та працюють. Не використовуйте пошкоджені або зношені ущільнення. Не використовуйте пристрій, що протікає, не працює належним чином.
- Пристрій слід використовувати на рівній поверхні. Якщо це неможливо, пристрій можна використовувати на похилих поверхнях до 10°. Слід уникати використання на поверхнях з великим нахилом, бо пристрій може перекинутися. Тримайте пристрій на відстані щонайменше 1 м від будь-яких легкозаймистих матеріалів і стін.
- Цей пристрій можна використовувати лише з багаторазовими балонами для зрідженого газу за допомогою шлангу з редуктором тиску (не входить до комплекту поставки).
- Використання будь-яких інших газових балонів може призвести до пошкодження.
- Не використовуйте пристрій під прямим тиском. Використовуйте його з редуктором 30 мбар або

50 мбар. Зверніть увагу, що довжина шлангу, що використовується не повинна перевищувати 1,5 м.



Металеві частини можуть бути занадто гарячими. Тримайте дітей подалі від пристрою.

- » Не вносьте жодних змін у пристрій і використовуйте його лише для обігріву. Не використовуйте його для інших цілей.
- » Приберіть будь-який прямих вогонь навколо, перш ніж підключати пристрій до балона. Балони слід замінювати в добре провітрюваних приміщеннях – в ідеалі на відкритому повітрі – подалі від будь-яких джерел займання, електричних проводів, тощо.
- » Не пересувайте пристрій і не залишайте його без нагляду, поки він працює.
- » Доступні частини пристрою нагріваються, не торкайтеся таких частин голими руками, рекомендується використовувати рукавички що захищають від гарячих предметів.

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Збирання обігрівача

1. Встановіть нижню базову підставку та вертикальну підставку (рис. 1).
2. Закріпіть їх болтами М8 (рис. 2).
3. Поверніть частину з зубцями збоку та вставте її між підставкою таким чином, щоб отвори були суміщені (частина з зубцями має бути зверху), а потім закріпіть болтом М8 (рис. 3).
4. Закріпіть наступний отвір болтом М6 (рис. 4).
5. Поверніть іншу сторону та закріпіть болтом М6 (рис. 5).
6. Поверніть корпус обігрівача вниз, закріпіть частини з шліцями на болтах на корпусі, а потім встановіть шайбу та надійно закріпіть гайковим маховиком (рис. 6, 7).

Підключення пристрою

1. З'єднайте газовий редуктор з балоном.
2. Розм'якшіть один кінець газового шлангу, потримавши його в гарячій воді 15–20 секунд.
3. Підключіть шланг до входу на редукторі та закріпіть хомутом (рис. 8).
4. Під'єднайте інший кінець шланга до крана/клапана на обігрівачі та закріпіть металевим хомутом (рис. 9).
5. Переконайтеся, що кран/клапан закрито.
6. Відкрийте вентиль на газовому балоні.
7. Перевірте витік газу за допомогою мильної піни. Необхідно уникати згинання або здавлювання газового шлангу, а також його контакту з гарячими частинами. Інакше, це може призвести до витoku газу.



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

8. Відкрийте вентиль на балоні та повністю відкрийте газовий кран на виробі, повернувши його в напрямку, показаному на маховичку.
9. Піднесіть вогонь прямо до керамічної поверхні.
10. Тримайте запальничку увімкненою (палаючою), доки газ повністю не заповнить керамічний пальник.
11. Після використання обов'язково закрийте газові крани як на балоні, так і на обігрівачі.

У випадку виявлення витoku газу

- » Якщо у вашому пристрої є очевидний витік газу (запах газу), негайно вимкніть газ і перевірте з'єднання.
- » Тримайте вогонь на відстані від пристрою.
- » Не запалюйте сірник або запальничку.
- » Переконайтеся, що навколо пристрою немає прямого вогню на відстані менше 5 метрів.



Рис. 7

- › Не використовуйте вогонь/полум'я для перевірки витоку газу.
- › Перевірте з'єднання за допомогою мильної піни. Використовуйте пензлик, змочений у мильній воді, щоб перевірити витік газу, і нанесіть його на всі з'єднання. Якщо є витік газу, у місцях нанесення мильної піни спостерігатиметься утворення бульбашок. У такому випадку негайно вимкніть газ, закрийте всі вентилі та усуньте виток газу.

6. ЗБЕРІГАННЯ

- › Зберігати виріб рекомендується у приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі повітря від +10 °C до +30 °C та відносній вологості повітря не більше 70%.
- › Беретти від впливу підвищеної вологості та атмосферних опадів.

7. УТИЛІЗАЦІЯ

Виріб, що був виведений з експлуатації, підлягає окремому зберіганню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства.

Звертайтеся до спеціалізованих організацій, що займаються збором сировини для подальшої вторинної переробки.

8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк – 1 місяць з дати продажу. Протягом цього часу здійснюється обмін чи повернення виробів з дефектами у місцях продажів на підставі закону України «Про захист прав споживачів».

Термін служби при належному використанні та дотриманні умов зберігання – **5 років** з дати



Рис. 8



Рис. 9

виробництва. Тривалість експлуатації виробу залежить від частоти використання, від зовнішніх факторів (температура, сонячне світло, різні речовини) і неправильного використання. Дата виробництва вказана на пакуванні виробу. **Строк придатності – необмежений.**

9. СЕРВІС І КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Якщо виріб потребує сервісного обслуговування (ремонт), обов'язково необхідно зареєструвати заявку на ремонт та відправити виріб до найближчого сервісного центру.

Заявку можна подати:

- › за контактними телефонами найближчого до вас сервісного центру;
- › на сайті **sigma.ua**.

Також, в сервісному центрі із задоволенням проконсультують стосовно застосування, налаштування або ремонту Вашого виробу.

Україна

Сервісний центр у місті Харків:

+38 (099)-663-94-83

+38 (067)-740-91-02

Сервісний центр у місті Київ:

+38 (067)-691-16-36

Сервісний центр у місті Вінниця:

+38 (050)-196-56-93

Сервісний центр у місті Львів:

+38 (050)-155-75-87

Створити заявку на ремонт:

Повна покрокова інструкція:

Інформація щодо запчастин:

