

В этой инструкции изложены сведения, необходимые для правильной эксплуатации лестницы.

! ВАЖНО! Перед использованием лестницы внимательно прочитайте инструкцию и обратите особое внимание на способы использования и меры предосторожности для обеспечения Вашей безопасности! Перед тем, как пользоваться изделием, соблюдайте все предупреждающие надписи на нем, чтобы избежать серьезных повреждений! Сохраняйте данную инструкцию вместе с изделием для будущего просмотра в случае необходимости.

Общая информация

Лестница алюминиевая односторонняя - это конструкция, которая отличается своей многофункциональностью и является незаменимым предметом домашнего обихода для выполнения любых видов ремонтных, отделочных и хозяйственных работ.

В зависимости от характеристик лестницы алюминиевые односторонние могут состоять от двух до восьми и более ступеней с большой алюминиевой площадкой и комфортным лотком для инструментов. Ножки лестницы оснащены резиновыми «башмаками», которые исключают возможность скольжения. Есть система безопасности для защиты от случайного складывания лестницы во время выполнения работ.

Изделие предназначено только для использования в быту.

Требования к безопасности

! ВАЖНО!

Осмотрите лестницу после удаления упаковочного материала, убедитесь, что все комплектующие детали есть в наличии и пригодны к использованию.

Используйте лестницу исключительно только для тех целей, для которых она предназначена.

Осмотрите лестницу после доставки и убедитесь, что лестница и все детали находятся в рабочем состоянии и пригодны к использованию.

Перед каждым использованием визуально проверьте целостность изделия та убедитесь в отсутствии повреждений. Не используйте повреждённую лестницу.

Не позволяйте, чтобы эта лестница или любые её части прикасались электрических проводов под напряжением.

Не превышайте максимальную нагрузку на лестницу (масса пользователя и его инструментов) - максимум 150 кг.

Запрещается работать у / или над работающими машинами, агрегатами, пользоваться пневмо- и электроинструментом, выполнять электро- и газосварочные работы, стоя на стремянке.

Запрещено находиться на лестнице лестницы более чем одному человеку.

Во время спуска или подъема на лестницу необходимо всегда находиться лицом к лестнице.

Поднимайтесь по лестнице и спускайтесь с ней с осторожностью.

Не поднимайте тяжелое или громоздкое оборудование по ступеням лестницы.

Не пользуйтесь лестницей на улице во время сложных погодных условий.

Пользователь должен находиться в хорошей физической форме, чтобы пользоваться этой лестнице.

Никогда не пользуйтесь лестницей, если вы находитесь под влиянием алкоголя или каких-либо медицинских препаратов. Не используйте какие-либо насадки, компоненты, аксессуары, которые не продавались в комплекте, или не рекомендованы производителем для этой лестницы.

Осматривайте детали лестницы перед каждым её использованием. Не пользуйтесь изделием, если любые части лестницы отсутствуют, повреждены или каким-либо образом изношены.

Никогда не устанавливайте лестницу на скользкой поверхности и не пытайтесь увеличить высоту лестницы, подкладывая то под ее резиновые ножки какие-то предметы.

Прежде чем ступить на лестницу, всегда убеждайтесь в том, что обе резиновые ножки лестницы прочно удерживаются на поверхности.

Соблюдайте особую осторожность при использовании лестницы в сильный ветер, дождь или на льду, или при использовании на защитной поверхности, например, толстом ковре или дорожке. Это может мешать должной устойчивости резиновых ножек.

Никогда не устанавливайте лестницу перед незапертой дверью или окнами.

Никогда не используйте лестницу как подпорку. Не используйте передвижные опоры для лестниц с этой лестницей. Не открывайте, закрывайте, или используйте лестницу вверх дном.

Лестницу нельзя использовать, если она подвешена за верхнюю ступень и при этом не опирается опорными стойками на поверхность.

Использование лестницы

При использовании лестницы необходимо делать регулярные перерывы на отдых (усталость - это риск).

Эта лестница - не игрушка, она не предусмотрена для использования детьми или там, где они есть.

Убедитесь, что выбранный использования лестницы соответствует виду выполняемых работ.

Избегайте чрезмерных боковых нагрузок, например сверление кирпича или бетона.

Не пытайтесь каким-либо образом модифицировать эту лестницу. Это может привести к серьезным травмам и потере гарантии.

Держитесь одной рукой во время работы на лестнице, если не можете, употребляйте дополнительные меры предосторожности или используйте средства страховки (ремни, пояса и т.д.).

Отталкивания или подтягивания чего-то во время пребывания на лестнице может привести к тому, что лестница сдвинется, и может вызвать ваше падение.

Никогда не пытайтесь прыгать, ходить или передвигать лестницу пока вы находитесь на ней. Если вам надо переставить лестницу, сначала слезьте с нее, передвиньте на необходимое место, а затем вернитесь обратно на лестницу. Чтобы избежать потери баланса и/или опрокидывания лестницы, никогда не наклоняйтесь. Держите равновесие и располагайтесь в центре между боковыми рейками.

Никогда не становитесь, не работайте и не позволяйте стоять и работать другим под лестницей во время её использования. Никогда не оставляйте установленную лестницу без присмотра.

Никогда не стойте либо не поднимайтесь выше, чем 90 см от верхней ступеньки - вы можете потерять равновесие!

Не поднимайтесь на высшие ступеньки без дополнительных мер безопасности, например, закрепление или использования соответствующего устройства для сохранения равновесия, без платформы и перил для рук/колен.

При использовании этой лестницы всегда выбирайте обувь с нескользкой подошвой. Не одевайте свободную одежду, которая может свисать и зацепиться.

Если это возможно, рекомендуется попросить второе лицо подержать низ лестницы пока вы на ней работаете. Опирайте лестницу только к равной нехрупкой поверхности.

Лестницу необходимо установить на ножки, а не на ее ступеньки или ступени.

Ремонт, уход и обслуживание

Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать поврежденную лестницу.

Всегда обращайтесь к квалифицированному персоналу для выполнения ремонтных работ.

Не подвергайте лестницу ударам или небрежному использованию.


После использования очистите лестницу от любого вида загрязнения.

Держите лестницу сухой, чистой и свободной от мусора и посторонних материалов.

Хранение

Лестницу нужно хранить в безопасном, сухом месте, вдали от детей и чрезмерного нагрева.

Храните лестницу так, чтобы предотвратить ее от деформации и механических повреждений.



В цій інструкції викладені відомості, необхідні для правильної експлуатації драбин.

! ВАЖЛИВО! Перед використання драбини ретельно прочитайте цю інструкцію і зверніть особливу увагу на заходи використання та запобіжні заходи для забезпечення Вашої безпеки! Щоб уникнути серйозних ушкоджень отримуйте всіх попереджувальних надписів на виробі перед його використанням! Зберігайте цю інструкцію разом з виробом для майбутнього перегляду в разі потреби.

Загальна інформація

Сходи алюмінієві односторонні - це конструкція, яка відрізняється своєю багатофункціональністю та є незамінним предметом домашнього житку для виконання будь-яких видів ремонтних, оздоблювальних та господарських робіт.

В залежності від характеристик сходи алюмінієві односторонні можуть складатись від двох до восьми і більше щаблів з великою алюмінієвою площадкою та комфортним лотком для інструментів. Ніжки сходів оснащені гумовими «башмаками», які виключають можливість ковзання. Є система безпеки для захисту від випадкового складання сходів під час виконання робіт.

Виріб призначений тільки для використання в побуті.

Вимоги безпеки

! ВАЖЛИВО!

Огляньте драбину після видалення пакувального матеріалу, переконайтесь, що всі комплектуючі деталі є в наявності та придатні до використання.

Використовуйте драбину виключно для тих цілей, для котрих вона призначена.

Перед кожним використанням візуально перевірте цілісність виробу та переконайтесь у відсутності пошкоджень. Не використовуйте пошкоджену драбину.

Не дозволяйте, щоб ця драбина або будь-які її частини доторкались електричних дротів під напругою.

Не перевищуйте максимальне навантаження (маса користувача та його інструментів) на драбину - максимум 150 кг.

Забороняється працювати біля/або над працюючими машинами, агрегатами, користуватися пневмо- і електроінструментом, виконувати електро- і газозварювальні роботи, стоячи на стрем'янці.

Заборонено перебувати на сходах драбини більш, ніж одній людині.

Під час спуску або підйому на сходи необхідно завжди знаходитись обличчям до сходів.

Піднімайтесь по драбині та спускайтесь з неї з обережністю.

Не піднімайте важке або громіздке обладнання по сходах драбини.

Не користуйтеся драбиною на вулиці під час складних погодних умов.

Користувач повинен перебувати в хорошій фізичній формі, щоб користуватись цією драбиною.

Ніколи не користуйтеся драбиною, якщо ви знаходитесь під впливом алкоголю або будь-яких медичних препаратів.

Не використовуйте будь-які насадки, компоненти та аксесуари, що не продавались в комплекті, або не рекомендовані виробником для цієї драбини.

Оглядайте деталі перед кожним використанням.

Не користуйтеся виробом, якщо будь-які частини драбини відсутні, пошкоджені або будь-яким чином зношені.

Ніколи не встановлюйте драбину на слизькій поверхні та не намагайтесь збільшити висоту драбини, підкладаючи щось під її гумові ніжки.

Перш ніж ступити на драбину, завжди переконайтесь в тому, що обидві гумові ніжки драбини міцно утримуються.

Дотримуйтесь особливої обережності при використанні драбини в сильний вітер, дощ або на льоду, або під час використання на захисній поверхні, наприклад, товстому килимі або доріжці. Це може запобігти належному триманню гумових ніжок.

Ніколи не встановлюйте драбину перед незамкненими дверима або вікнами.

У разі проведення робіт в місцях з пожевопалним рухом транспортних засобів або людей, сходи (незалежно від наявності на їхніх кінцях наконечників) повинні відгороджуватися або охоронятися від падіння, яке може спричинитись випадковими поштовхами.

Ніколи не використовуйте драбину як підпорку.

Не використовуйте пересувні опори для драбин з цією драбиною.

Не відкривайте, закривайте, або використовуйте драбину догори низом.

Драбину не можна використовувати, якщо вона підвішена за верхню сходинку та не опирається опорними стійками на поверхню.

Використання драбини

При використанні драбини необхідно робити регулярні перерви на відпочинок (втома - це ризик).

Ця драбина - не іграшка, вона не передбачена для використання дітьми або тваринами, де вони є.

Впевніться, що вибраний тип драбини відповідає виду робіт, що виконуються.

Уникайте надмірних бокових навантажень, наприклад свердління цегли або бетону.

Не намагайтесь будь-яким чином модифікувати цю драбину. Це може призвести до серйозних травм та втрати гарантії.

Тримайтеся однією рукою під час роботи на драбині, якщо не можете, вживайте додаткових запобіжних заходів, використовуйте страхувальні пояси або ремені.

Відштовхування або підтягування будь-чого під час перебування на драбині може призвести до того, що драбина посунеться, і спричинити ваше падіння.

Ніколи не намагайтесь стрибати, ходити або пересувати драбину поки ви перебуваєте на ній. Якщо вам треба переставити драбину, спочатку злізьте з неї, пересуньте, а потім поверніться назад.

Щоб уникнути втрати балансу та/або перекидання драбини, ніколи не перехилийтесь. Завжди тримайте рівновагу і розташуйтеся в центрі між бічними рейками.

Ніколи не ставайте і не працюйте та не дозволяйте стояти і працювати іншим під драбиною, що використовується.

Ніколи не залишайте встановлену драбину без нагляду.

Ніколи не стійте або не забирайтесь вище, ніж 90 см від верхньої сходинки - ви можете втратити рівновагу!

Не стійте на двох верхніх щаблях/сходинах встановленої драбини без платформи та перил для рук/колін.

Під час користування цією драбиною завжди вибирайте взуття з неслизькою підошвою. Не вдягайте вільний одяг, що може звисати та зачепитись.

Якщо це можливо, рекомендується попросити другу особу потримати низ драбини поки ви на ній працюєте.

Драбину необхідно встановити на ніжки, а не на її сходинки або щаблі.

Ремонт, догляд та обслуговування

Ніколи не намагайтесь самостійно відремонтувати пошкоджену драбину.

Завжди звертайтеся до кваліфікованого персоналу для виконання ремонтних робіт.

Не піддавайте драбину ударам або недбалому поводженню.

Після використання очистіть драбину від будь-якого виду забруднення.

Завжди тримайте драбину сухою, чистою та вільною від сміття та сторонніх матеріалів.

Зберігання

Драбину потрібно зберігати в безпечному, сухому місці, подалі від дітей та надмірного нагрівання.

Зберігайте драбину так, щоб запобігти її від деформації та механічних пошкоджень.

